

博厚环保塑业欢迎咨询 pp风管批发 pp风管

产品名称	博厚环保塑业欢迎咨询 pp风管批发 pp风管
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，pp风管厂家，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5 m/s，pp风管价格，支管风速3m/s，风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速=风管截面积同时注意保证风管：长边 ÷ 短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速=散流器喉部截面积。注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7[1]

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，pp风管批发，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。弯管制作

弧形弯头的制作步骤：划线——切割下料——内外弧板的弯曲——内外弧板彩钢面开剪刀口、划痕、折90°角——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶6.1划线切割下料6.1.1 按风管的尺寸大小，选用合适尺寸的合格板材。6.1.2确定圆弧的圆心点，圆心的确定可参考下表：6.1.3用圆规画出弯管的两段弧线。6.1.4 依两段弧线用左45°刀、右45°刀和修边机，pp风管，动刀下料弯管的两侧面即主板 6.1.5 用45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的内、外两弧面板。

6.1.6 弧面板的两彩钢面要多留出25 mm。

风管施工1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与 通风管道其他工程协商。2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让

大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管道，消防喷洒干管等）。博厚环保塑业欢迎咨询(图)-pp风管批发-

pp风管由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是湖北武汉,塑料板(片、节)、棒的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博厚环保塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博厚环保塑业更加美好的未来。