

宜昌保温工程 保温工程施工 创能防腐保温

产品名称	宜昌保温工程 保温工程施工 创能防腐保温
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

产品详情

阴极保护与直埋保温灌管道本身的防腐层互相补充，防腐层的存在可大大减少阴极保护所消耗的电流，化工保温，而阴极保护可以弥补防腐层完好性方面的不足，从而在安全性和经济性方面达到完美组合，是目前工人较好的防腐方案。

聚氨酯直埋保温管到钢套管的防腐蚀等级应根据当地土壤腐蚀等级确定。当土直埋保温管壤的腐蚀性等级为高时，防腐蚀等级应考虑特加强级，当土壤的辅蚀性等级为中时，防腐蚀等级应考虑加强级，当土壤的腐蚀性等级为低时，防腐蚀等级应考虑普通级。所以设计时一定要清楚管线敷设段土壤的腐蚀等级，以便防腐等级优化。

防腐涂装工具的处理

在防腐施工现场，新投入使用的工具需要进行处理。新毛滚要浸透稀释剂预滚，以便除去多余细毛，或者使用透明胶带扯拉毛滚以便粘去多余细毛。

新使用毛刷也要求浸透稀释剂进行预刷，直至无掉毛现象为止。处理好的工具根据施工距离绑扎手柄，方便远距离操作。

防腐涂料滚刷要点

防腐涂料滚刷，要根据从上到下，由里到外，由复杂到简单，由小附件到大面积，由缝隙及螺栓到钢板的原则进行。防腐涂料的粘度一定要控制好，既要节约材料也要保证质量，以滚筒及刷子蘸取漆料流动性来判别粘度，当悬挂的滚筒或者毛刷上面的漆料成线流状却不断线为准，一般经验比较熟练的师傅都能控制好漆料的粘度。相对来说，底漆较中涂或者面漆稀一些，宜昌保温工程，如果要使得防腐涂料涂刷粘度1佳状态，还必须做粘度小样试验，以便获得1佳的防腐涂料施工粘度。

1)基层处理

清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板，填堵施工孔洞，清扫墙面的浮灰，清洗油污，防水保温工程，旧墙面松动、风化部分应剔除干净，保温工程施工，基墙表面突起物大于或等于10mm时应剔除。对于蜂窝、麻面等用1:2.5水泥砂浆分层补平。

2)墙体基层界面拉毛

混凝土及砌体表面均用该体系提供的界面材料，按规定的比例调好砂浆后滚、刷墙、柱面。

3)安装保温板

从墙阳角或窗洞口侧边开始逐块进行。阳角位置保温板采用企口拼接就位后，具体做法是:将筋按垫块位置穿过保温板，用火烧丝将其同钢丝网架及墙板钢筋绑扎牢固。安装时注意板缝拼接严密，板面平整，下料切锯直平，裁剪得当。除层间拼缝外，不得出现水平拼缝，竖向拼缝上下一致。

宜昌保温工程-保温工程施工-创能防腐保温(推荐商家)由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。创能防腐保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事湖北保温工程，管道保温工程，外墙保温工程的厂家，欢迎来电咨询。