

# 鑫邦建材全国发货 房间轻型隔墙板施工 商丘轻型隔墙板施工

产品名称	鑫邦建材全国发货 房间轻型隔墙板施工 商丘轻型隔墙板施工
公司名称	商丘鑫邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县木兰镇大陈村
联系电话	19837071306 19837071306

## 产品详情

目前用于隔墙的墙材大致有几类，装饰轻型隔墙板施工，如石膏板隔墙、GRC隔墙、中空塑合隔墙、复合夹心条板等。普通隔墙板的隔音声量在30-38分贝，基本上能够满足居室各房间的隔声要求。而FPB轻质隔墙板的隔音声量可达到40分贝甚至更高，在隔音方面具有非常出色的表现。由于KTV建筑结构比较复杂，因此防火性能一定要好。FPB轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于4小时，新型轻型隔墙板施工，而且不散发有毒有害气体，不燃性能达到国家A级标准。次数用完API KEY 超过次数限制

罩面就位后，用自攻螺钉将板材与轻钢龙骨紧密连接。自攻螺钉进入轻钢龙骨内的长度以不小于10mm为宜。自攻螺钉的间距为：沿板周边应不大于200mm；板材中间部分应不大于300mm，商丘轻型隔墙板施工，双层石膏板内层板钉距板边400mm，板中600mm；自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为10~15mm。7、安装罩面板（另一侧）填充隔音材质 石膏板缝与对面的板缝不得布在同一根龙骨上。安装防火、隔音等材料，与另一侧石膏板同时进行填入，填充材料应铺满、铺平。第2层板的安装方法同1层，但必须与1层板的板缝错开，接缝不得布在同一根龙骨上。次数用完API KEY 超过次数限制

根据勘测结果排板图，在条板拼缝的上端，预先将U型钢板卡用射钉固定在顶板上。四、新型轻质隔墙板安装过程1、根据先固定整体墙板，后固定门窗洞口墙板，房间轻型隔墙板施工，先整板后补板的先后顺序正确安装。在补板制作时应根据排板实际尺寸，在整板上划线，用切割机切割，竖向切口处应用水泥砂浆封闭填平，拼接时表面仍应涂满粘合剂。2、安装墙板时应将其顶端和侧边缘粘结面处涂满粘合剂，涂刮应均匀，不得漏刮，粘合剂涂刮厚度不应少于5mm。次数用完API KEY 超过次数限制

鑫邦建材全国发货-房间轻型隔墙板施工-商丘轻型隔墙板施工由商丘鑫邦建材有限公司提供。商丘鑫邦建材有限公司是从事“轻质隔墙板生产,销售轻钢别墅安装施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事商丘轻质隔墙板，河南轻质隔墙板，alc轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。

