

中压石棉垫 石棉垫 久旺材料

产品名称	中压石棉垫 石棉垫 久旺材料
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

石棉垫以石棉化学纤维、硫化橡胶为关键原材料再加上橡胶配合剂和填充物，历经混和拌和、热辊成形、硫化橡胶等工艺流程做成。石棉橡胶板依据其、使用性能及主要用途的不一样，可分成一般石棉橡胶垫和耐酸碱石棉橡胶垫。依据应用的温度和工作压力不一样能够分成低电压石棉橡胶板；高压石棉橡胶板和高压石棉橡胶垫。低电压石棉垫：低电压石棉垫是由一种乳白色的温石棉化学纤维做成，合适于大部分超低温、低电压要求，石棉垫片关键用以蒸气，水力，汽体，油类及无侵蚀性物质的密封性。高压石棉垫：关键用以蒸气、水力、汽体、和油类及无侵蚀性物质的密封性。高压石棉垫：关键用以蒸气、水力、汽体、油类及无侵蚀性物质的密封性。耐酸碱石棉垫：关键用以蒸气、水力、汽体、和油类有机溶液及无侵蚀性物质的密封性石棉垫可用强电解质、水蒸汽、和油类、有机溶液、中等水平酸、碱的密封性，石棉垫片关键运用在中国、低电压活套法兰的密封性中。石棉垫片可用温度： ~ 400 、石棉垫片可用工作压力： $\sim 3.5\text{MPa}$ 。石棉垫生产加工规格： $\sim 2100\text{mm}$ ；规格型号或各种非标商品可按顾客规定制订。

石棉垫片经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。无石棉垫片这里指的是替代石棉橡胶垫片的合成纤维橡胶类垫片而言。有些将含义扩大到凡不含石棉类的垫片均属无石棉垫片，如聚四氟乙烯垫片，橡胶平垫片，膨体四氟垫片，柔性石墨复合垫等，前者为狭义定义，后者为广义定义。目前工程界普遍认同广义定义，这里指的是狭义定义无石棉垫片。国内无石棉材料生产鱼龙混杂，真正具有可与国外无石棉材料相媲美的生产厂家并不多，质量差异大，客户选用关键在于选用的垫片。当然影响密封的因素较多，在工程项目中合理选用无石棉垫片密封材料，必须对各种垫片的性能、使用条件、寿命要求、整体配套性都应有综合的考虑及评价，分析在工程中可能产生密封失效的因素，针对性的选择不同类别和性能无石棉垫片材料才能节约成本和获得理想的密封效果，充分发挥无石棉垫片的应有作用。石棉垫应用介质：各种气体、水、水蒸气、化学溶液及各种油类等。行业设备：产品广泛应用于发电、冶金、船舶、石油化工等工业应用中水、汽和油等介质的密封管道法兰、阀门、热交换器、压力容器、机械设备和发动机、压缩机、内燃机、机械、仪表、供暖等工业设备。

石棉橡胶垫片，看字面意思就可以知道这种产品是主要材料就是石棉和橡胶，其实除了这两种主要的原材料外，还要加上橡胶配合剂和一定比例的填充料，经历三道工序才能终制成。这三种工序分别是搅拌，压缩石棉垫片，热辊成型和硫化。

石棉垫的分类多种多样，主要是适应不同的环境的而生产出来，中压石棉垫，因为使用石棉纤维等原材料加工而成，所以价格自然很合理，密封效果也是的。高压环境就使用高压石棉橡胶垫片，中等气压就用中压垫片，然后低压自然就使用低压垫片。除了按照气压和温度进行划分之外，石棉垫还按照制造的工艺以及适用的地点不同进行划分，石棉垫，例如在一些油性物质较多的地点就使用耐油石棉橡胶垫片，其他的一般密封使用就用普通规格的垫片即可。

总而言之购买石棉橡胶垫片就按照不同的气压、温度、环境等因素进行挑选不同类型的垫片。

石棉垫有很多种分类，不同的分类有不同的名称，根据使用的压力可分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片，和高压石棉橡胶垫片。三种类型各自承受的压力自然不同，无石棉垫板，承受的温度也不相同。

石棉橡胶垫片还可以分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。这两种适用的范围当然也不同了。其中耐油石棉橡胶垫片主要应用于石油，化工行业，根据不同的型号分别应用于这些行业的各种管道和不同的设备中。

中压石棉垫-石棉垫-久旺材料(查看)由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久旺密封——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县仰止开发区，联系人：张经理。同时本公司还是从事石墨金属缠绕垫，金属缠绕垫片，金属缠绕垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。