

天津高勒管道 高勒管道供货商 恒通装饰

产品名称	天津高勒管道 高勒管道供货商 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

如何选用家装PPR管材

如何选用家装PPR管材

新家装修，水路这一块，您一定会用到PPR管，现在市面的品牌繁多，您知道如何分辨质量的好坏吗？如果用了不当的产品，不仅耗费巨大，还影响心情。不过您不用着急，高勒管道接下来会告诉您有关家装PPR管材的基础知识，这样您就可以自己鉴别PPR管材的优劣了。

1PPR的材料构成

PPR的化学名称为无规共聚聚，可以看出它的材料构成为聚，工艺为气相共聚法，所以它是合成化学材料构成的。目前市面上好的PPR原料供应来自欧洲，第二号的供应商是韩国，中国目前暂时还没有的PPR原料供应商。所以，选择PPR管的时候问一下，你的PPR原料是来自哪里？高勒管道，100%北欧化工原料！

2PPR冷热水管的区别

冷热水管的壁厚不同，所能承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管是20公斤。就导热系数而言，她们也不一样，热水管可以通冷水，冷水管不可以通热水。分为冷热管，主要是因为冷水管的要求较低，所以能报出更低的价格。如果经济条件允许的话，全都购买使用热水管是好的。

ppr管水管该如何运用，怎样布置呢？

ppr管水管该如何运用，怎样布置呢？-高勒管道

一、在铺设PPR水管前，要事先做好水管的布置计划草图，德国高勒管道温馨提醒大家，如果发现PPR水管被无故延长了，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了PPR水管的钱，而是会影响日后使用的效果，尤其是热水管。PPR热水管排得太长，热水会达不到设计要求，会造成和多不必要的麻烦。

二、做好加压测试

ppr管材管件PPR水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。所以，排好PPR水管后的PPR水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在30分钟以上，条件许可的，好一个小时。10公斤加压，后没有任何减少，方可测试通过。

三、尽量少用接头

PPR水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！

四、PPR水管需要固定

还有一点是大家疏忽的，PPR水管都需要固定。千万不要因为PPR水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，固定的重要原因是因为的减少水流的声音。

PPR水管安装一定要注意这些【高勒管道】

众所周知，PPR管是家装管道中常用的一类水管材。上次小编向大家分享如何快速辨别PPR管的好坏，那么今天就为大家讲述以下PPR管作为常用的家装管道，其在安装的过程中需要注意哪些方面呢？

第一，PPR管较金属管硬度低、刚性差，高勒管道办事处，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，天津高勒管道，以免二次装修破坏管道。

第二，PPR管在5℃以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，高勒管道供货商，必要时对易受外力部位复盖保护物。

第三，PPR管长期受紫外线照射易老化降解，高勒管道天津办事处，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。

第四，PPR管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，无渗漏点。

第五，PPR管的线膨胀系数较大(0.15mm/m)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

第六，管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

第七，PPR管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

天津高勒管道-高勒管道供货商-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司是从事“管道,建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。