

木器漆固化剂水性封闭底漆 济南赢信行化工 漯河市固化剂

产品名称	木器漆固化剂水性封闭底漆 济南赢信行化工 漯河市固化剂
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

家具漆和涂料使用?刷涂

家具漆和涂料使用刷涂刷涂

刷涂是以毛刷为涂装工具，以手工刷涂的方法将涂料或着色剂均匀地涂布于物体表面上，形成一层均匀而平坦的涂层的涂装方法。

1、刷涂工具

刷涂的工具一般统称毛刷。毛刷按照其制作材料可分为鬃刷（以猪鬃、马鬃、人发制成）；

板刷（指以羊毛、人造纤维制成）；排笔刷（由多根竹杆毛笔排列连接而成，刷毛多为植物纤维或羊毛）。鬃刷和板刷的宽度以英寸为单位，一般从1—6英寸，漯河市固化剂，以0.5英寸进制，排笔刷规格按竹杆毛笔划分，有8—20支等多种规格。一般硝基漆、聚氨脂漆、聚脂漆、乳胶漆应选用羊毛排笔漆刷或板刷作为涂装工具适宜。

漆刷工具的选择与处理：漆刷一般应以鬃厚、毛齐、根硬、头软等为上品。鬃毛越长越厚越耐用，刷毛直、齐、密并富有弹性，施工起来质量就好。漆刷工具的处理：新漆刷应按以下方法进行处理：先抖落毛刷上已经松脱的

刷毛，然后用PU漆的固化剂或502快干胶沿刷毛根部浸透，然后将毛刷倒置使固化剂干燥，粘固好刷毛的根基，干后再将毛刷的刷毛在120#砂纸上来回砂磨，使刷毛磨顺磨齐后沾取少量油漆在旧的物面上来回刷涂几次，使其碎毛、浮毛脱落。

PU家具漆底漆喷涂方法注意事项

PU家具漆底漆喷涂方法注意事项

家具漆底漆喷涂

家具漆底漆的目的是为了增加漆膜的厚度，提高下道工序操作中的平整度。通常应用在家具行业的以全封闭式为广泛，全封闭式的正常为喷涂底油两到三次，但每一次都需要下道工序来打磨。从油漆的调配到喷涂的质量要求都是很高的，聚氨酯木器漆固化剂，作业过程中一般的对次的涂层不是要求太厚，但后面的涂层跟随次数的增加喷涂的遍数，每一次都要做到喷涂要均匀，不能出现流挂现象。

1、 准备事项：

- 1) 喷油前扫净地面、墙壁，用气管吹净排气扇、暖气片及暖气管道等物件上的灰尘。
- 2) 调试喷枪、检查气管气压是否正常，清洁待加工产品。

2、 注意事项和油房保养：

- 1) 在油房作业的所有人员必须佩戴防毒口罩和手套。

2) 油房必须通风、防尘、防火。

3) 喷油工必须了解产品颜色、配套件数。

4) 所有板件必须喷PU头度底漆，干燥60-120分钟打磨后喷PU中漆。

5) 不同性质的稀释剂不能混放，应间隔2米以上距离。

6) 喷油工须进行身体健康检查合格，并经培训合格后方可上岗作业，以后定期检查身体健康状况，下班分钟方可停枪喷油，用天那水将油枪清洗干净，以免油漆硬化堵塞油枪。

家具漆的漆膜厚度要得到重视

-格林沃德家具漆PU固化剂

如果你将家具漆涂得过薄，木器漆固化剂使用方法，就会将家具漆漆膜的这种益处降到较低，因为较薄的涂层中包含的抑制生长添加剂不足。而较厚的漆膜不仅能够提供涂料应有的防霉性，而且还有助于防止菌类从基材中获得营养物质。涂得过薄对涂料性能造成的不好影响还会以其它多种方式表现出来，包括：影响抗开裂性-涂料的抗开裂性与其干燥后的漆膜厚度直接相关。这对室外木器的涂装和翻新工程格外重要。遮盖力差-涂料不能够完全遮盖表面，因而过去的颜色或图案会透过漆膜显现出来。一旦由于天气原因或者清洗使漆膜受到侵蚀后，这个问题就会变得非常明显

木器漆固化剂水性封闭底漆-济南赢信行化工-漯河市固化剂由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商

盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！