

墙面真石漆 恩施真石漆 雅远红涂料环保健康

产品名称	墙面真石漆 恩施真石漆 雅远红涂料环保健康
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

水包砂涂料比真石漆涂料更好

水包砂通常使用氟硅氧烷树脂，并且乳液含量高于40%。一次成型即可形成产品造型层和水包砂产品的图案层，简化了喷涂施工过程。而且单位重量仅为天然石材漆的1/6，降低了物流成本。水包砂是一种具有一定透气性的砂墙涂料。同时，由于含沙量有限，有色砂的粒度相对较小且均匀。成膜后可达到呼吸和防水性能。水包砂涂料是水包水多彩涂料和真石漆的组合。与水包水多彩涂料相比，水包砂涂料具有更好的强度和优异的耐候性。水包砂涂料比真石漆涂料更好，乳液含量更高，恩施真石漆，图案模拟更丰富饱满，石材效果更逼真！

真石漆厂家解读外墙涂料施工工艺

外墙涂刷的质量好坏就好比对一个人的印象，形象好印象分也会提升不少。外墙涂料施工是一项要求严格的工程，不仅要求粉刷的墙面美观，更要标准墙面粉刷的质量。真石漆厂家雅远红为您解读外墙涂料施工工艺的相关内容，让您更为清晰地了解外墙涂料施工的具体流程。

、施工条件

- 1、要保证基层的碱性PH值小于9，并且湿度要小于8%。

2、确保墙体的表面平整干净，无渗水、裂缝、起泡、空鼓等现象，没有粉化松脱物、油脂以及其它杂质，墙面真石漆，阴阳角以及角线密实。

3、由于外墙涂料属于水性涂料，对于施工条件的要求比较严苛，外墙真石漆价格，一般要求环境湿度不得高于85%，施工保养温度应高于5℃。因为湿度过大会导致漆膜难以干透，无法成膜，而温度太低的话又容易导致漆膜粉化、开裂。

4、外墙涂料施工还必须考虑天气因素，涂刷之前应12小时未下雨，以确保基层干燥。涂刷后的24小时之内也不能有雨，以免破坏漆膜。

外墙真石漆的喷涂工艺有哪些(图1)

一、罗马圆柱喷涂

因为它是圆柱形的，所以采用“M”线性喷涂，距离约为40厘米。喷枪应垂直喷在圆柱面上。从上到下，喷洒面应转向另一面，转向时角度应控制在60度左右。

二、方形柱喷涂

方形柱有尖锐的棱角，由于喷洒不均匀，容易模糊。为了便于喷涂，真石漆厂家，边缘和拐角的喷涂距离约为50厘米。远距离喷雾雾状花分散，面积大且均匀。如果距离太近，不注意的情况，喷雾会很厚而且不均匀。棱角线不会出现，从而失去原有建筑的整体美感。

墙面真石漆-恩施真石漆-雅远红涂料环保健康(查看)由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司位于襄阳市高新区佳海工业园C5栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雅远红在建筑用涂料中享有良好的声誉。雅远红取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雅远红全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。