

# 天津钢结构防火涂料厂家 天津钢结构防火涂料 天津百安防火涂料

产品名称	天津钢结构防火涂料厂家 天津钢结构防火涂料 天津百安防火涂料
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

## 产品详情

底涂层施工应满足下列要求

底涂层施工应满足下列要求：

一，当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。

二，底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，

\*\*在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。

三，喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。

四，操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。

五，

当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

缆刷防火涂料的施工步骤

缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥

后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m<sup>2</sup>，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

1，防火涂料的使用条件是比较普遍的，不管是墙面还是地面，不管是钢结构还是水泥地板，再或者是木质材料，都是可以使用防火涂料的，超薄型防火涂料但是对于具体的施工使用还是有一些小要求的。

2，防火涂料在使用时，应该看看使用面的环境状态，不管是钢结构还是木质结构或者水泥结构，天津钢结构防火涂料，都应该先将表面清理干净，保证被施工面平整无坑洼，能够正常进行施工使用，这样才能够涂刷使用。

3，防火涂料在使用时还要注意环境，如果温度过高也是不宜施工使用的，超薄型防火涂料可能会造成涂料使用后出现流挂，开裂或者是变色现象，防腐涂料和防火涂料配合使用需注意事项所以使用时环境温度应该适宜，并且要尽量避免阳光直射，以防止意外发生。

4，防火涂料除了需要注意温度过高之外，天津钢结构防火涂料厂家，还要注意温度不要过低，在低温环境下是很难尽心施工使用的，防火涂料的状态可能也会收到低温环境的影响，从而变得浓稠僵硬，难以涂刷使用，所以也要尽量避免低温环境使用。

5，防火涂料在施工后应该注意通风，通风利于防火涂料干燥，从而保证正常的使用。除此之外还要注意不要环境潮湿的情况下，应该做好防潮措施，否则会影响到防火涂料的使用效果。

6，另外要注意防火涂料使用的工具，天津钢结构防火涂料价格哪家便宜，一般都会使用刷子或者是通过喷洒的方式来进行施工，那么在使用时要保证刷子保持干净，这样才能够

让防火涂料更加均匀的涂抹，使用喷壶进行喷洒时要保证不堵塞，使喷出的防火涂料均匀

。

天津钢结构防火涂料厂家-天津钢结构防火涂料-天津百安防火涂料由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。“防火涂料”选择天津市西青区百安防火涂料有限公司，公司位于：西青区王稳庄镇小孙庄村北，多年来，百安坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百安期待成为您的长期合作伙伴！