

# 随州防爆真空试验箱 标承实验仪器 防爆真空试验箱

产品名称	随州防爆真空试验箱 标承实验仪器 防爆真空试验箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 真空烤箱操作方法是怎样的？

根据PI/BCB胶固化工艺要求，真空烤箱须是温度均匀性较好的烘箱。均匀性较差的烘箱会导致胶水固化后产生起泡，支架衬底烘烤后翘曲不平等问题，常用的固化温度极限为375度，因此，防爆真空试验箱，选购真空烘箱的时候要注意温度范围选择。烤箱的风道循环建议采用水平风结构的烘箱，这种结构的烤箱受放置产品的数量影响较小。真萍科技高温真空烤箱无论温度均匀度还是风道循环方面，都充分考虑到客户工艺需求，坚持为客户着想，解决客户的后顾之忧。

PI胶、BCB胶高温固化烤箱应具有加热计时功能。工艺生产中对烘烤时间是有要求的，烘烤时间过短，胶水无法完全固化，烘烤时间过久，胶水硬化，开裂，脱胶等。另外，建议温控器可实现斜率升温，这样的好处可以通过调整升温速度来解决不同产品的胶水固化要求。真萍科技高温真空烤箱可实现多段温度程序控制，充分满足客户需求。还可根据客户工艺需求选配其他功能。

PI胶、BCB胶高温真空烤箱应配有水冷功能。PI胶、BCB胶固化工艺生产中对降温速率有要求的，降温速率太慢会引起PI/BCB胶开裂，脱胶等。另外，建议温控器可实现斜率降温，这样的好处可以通过调整升温速度来解决不同产品的胶水固化要求。真萍科技PI真空烤箱可根据客户工艺需求配备降温功能，温控器选择品牌，可满足客户多种工艺需求。

PI/BCB胶真空烤箱选购注意烤箱洁净度的要求。另外，封装过程一般是在无尘车间环境中，烤箱自身不能产生灰尘，洁净度要求较高的工艺或者车间中，建议采用class100级洁净烘箱。真萍科技PI真空烤箱吸风口玻纤过滤器，确保洁净度的要求。

### 真空箱防爆真空试验箱

充氮真真空箱使用说明

- 1、安装时把电源线插入380V电源插座，并使箱体可靠接地。 2、关闭放气开关。
  - 3、按电源开关，几秒钟后仪表有显示。同时打开抽气开关按真空泵启动运转。当箱内真空度达到要求后，关闭抽气开关，及真空泵电源。
  - 4、按仪表 或 设定工作温度，再按SEL键确认，仪表设定完成。按“加热”开关，真空干燥箱开始升温。
  - 5、当箱内温度到达设定温度时，仪表自动控制真空干燥箱温度在设定温度控制范围内。
- 如需自动定时，先设定定时时间，再打开计时开关，长沙防爆真空试验箱，到时自动关机
- 6、当真空干燥箱内温度超过设定温度5 时，真空烘箱加热电源被切断。此时应立即检查仪表及控制线路是否有故障并及时排除。
  - 7、试验完毕，打开放气开关，直至压力表指针回到零位。
  - 8、按电源（关），充氮高温真空箱停止工作。
  - 9、充氮气时，打开充氮开关，注意：氮气进气压力应不大于0.5kg/cm<sup>2</sup>，氮气减压阀应处调整到不大于0.5kg/cm<sup>2</sup>，否则充氮气软管可能受损，造成设备不能被正常工作
  - 10、遇到临时停电或急着关机时，箱内的温度必须降到200 以下，避免硅橡胶密封条烧

#### 详解如何查验真空高温试验箱功能及材料

?像是真空高温试验箱这么的大型设备，是必要有专业的检测和查验的。真空高温试验箱厂家通常为大型的工业设计，所包括原理杂乱，价值也非常的无穷。所以要进行专业合格的调查查验，那么疑问来了，关于这些真空高温试验箱，是要经过如何的方法进行查验呢？

?我不是专业的人员可是我觉得本来能够用一些简略的商品或是资料，随州防爆真空试验箱，进行简略的小试验，经过这个试验了今后，常德防爆真空试验箱，也断定了这个真空高温试验箱的功用，质量合格今后，在进行实践的操作和详细表现这对客户和工业开展来说，是能够防止一些丢失。

随州防爆真空试验箱-标承实验仪器(在线咨询)-防爆真空试验箱由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司为客户提供“ 各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等 ” 等业务，公司拥有“ 标承 ” 等品牌，专注于试验机等行业。 ，在上海市松江区佘山工业园区强业路18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。