

沐阳安全绳拉力测试、安全带整体负荷检测

产品名称	沐阳安全绳拉力测试、安全带整体负荷检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

悬挂及攀登作业安全带适用于建筑、造船、安装、维修、起重、桥梁、采石、矿山、公路及铁路调车等高处作业。其式样较多，按结构分为单腰带式、双背带式、攀登式三种。其中单腰带式有架子工 型悬挂安全带、架子工 型悬挂安全带、铁路调车工悬挂安全带、电信工悬挂安全带、通用 型悬挂安全带、通用 型悬挂自锁式安全带等六个品种;双背带式有通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、全丝绳安全带等五个品种;攀登式有通用 型攀登活动带式安全带、通用 型攀登活动式安全带和通用攀登固定式等三个品种。

安全带按品种系列，采用汉语拼音字母，依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。符号含意如下：D—电工;DX—电信工;J—架子工;L—铁路调车工;T—通用(油漆工、造船、机修工等);W—围杆作业：W1—围杆带式;W2—围杆绳式;X—悬挂作业;P—攀登作业;Y—单腰带式;F—防下脱式;B—双背带式;S—自锁式;H—活动式;G—固定式

(1)安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料制成。电工围杆可用黄牛革带。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套则采用皮革、维纶或橡胶。

(2)安全带、绳和金属配件的破断负荷指标见表1。

(3)腰带必须是一整根，其宽度为40~50mm，长度为1300~1600mm，附加小袋1个。

(4)护腰带宽度不小于80mm，长度约为600~700mm

带子在触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。

(5)带子颜色主要采用深绿、草绿、橘红、深黄，其次为白色等。缝线颜色必须与带子颜色一致。

(6)安全绳直径不小于13mm，捻度为(8.5~9)/100(花/mm)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100(花/mm)。电焊工用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只是部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3—4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。

(7)金属钩必须有装置，铁路专用钩则例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60.金属钩舌弹簧有效复原次数不少于20 000次。钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。

劳保手套在出厂前，要经过有关部门的检测，当一些指标符合既定的标准后，才会流入市场。除了有关质量的检测外，还会对它的水汽吸收率和耐渗透性能进行一定的检测。那么，这两种性能的检测方法是什么呢？1.水汽吸收率检测：从3只防护手套别切取一块直径85mm的圆形试样。试样应平整、没有缝合线或材质缺陷，试样应在温度23摄氏度、相对湿度百分之五十的环境下放置天。2.耐渗透性的检测：将手套浸入水中，在手套内部加压充气，根据劳保手套表面是否有气泡或水滴来判断是否漏气。如有的手套不适宜用充气法，可采用漏水检测。如果手套表面有水滴浮现，说明手套不具有防渗透性。

安全手套使用时也需要注意：

1.使用安全手套必须按手套的防护功能来选用。不能乱用，以免发生意外。

2.防水、耐酸碱、防化、防油手套使用前要仔细检查有无破损、老化，有则不能使用。3.橡胶、乳胶、塑料等类防护手套使用后应冲洗干净、晾干、保存时避免高温，并在制品上撒上滑石粉以防粘连。

4.绝缘手套应严格按使用说明使用，并定期检验电绝缘性能，不符合规定不能使用。劳保防护手套按适用环境分类有哪些类型?劳保手套由于适用环境的不同大致可分为绝缘手套、耐酸碱手套、耐油手套、焊工手套、防振手套、耐火阻燃手套、防静电手套、无尘手套等种类，每一种手套对应一种工作环境，