

Pu净味漆厂家OEM 鑫葵化工 白云区Pu净味漆厂家

产品名称	Pu净味漆厂家OEM 鑫葵化工 白云区Pu净味漆厂家
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

木质家具刷漆技巧

步，卸把手等装饰品。

把家具上面的把手等装饰品都卸下来，防止下一步划伤手，也有利于刷漆的均匀。

第二步，打磨。

- 1、用粗砂纸把需要刷油漆的地方都打磨一遍，注意转角的地方不要打磨的太厉害，Pu净味漆生产厂家，保持家具原来的形状。
- 2、用布沾水，弄成半湿状，把刚打磨完的家具上的粉末都擦干净。
- 3、拿细砂纸再重新打磨一遍，两样注意转角处。
- 4、再用沾水布把粉末清理干净。

这一部很重要，这样家具上漆才更结实。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈致力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

木器漆漆膜究竟为何会失光？

在我们的施工过程中，木器漆经常会遇到失光的现象，特别是双组分木器漆体系，很多油漆师傅在那里发愁。今天，小编就和大家一起，从原理的角度去剖析，木器漆漆膜究竟为何会失光？

什么是木器漆光泽

漆膜的光泽度是预定的漆膜外观质量的主要指标，高光泽漆膜的外观靓丽，对被涂物表面本身良好的装饰作用，而且也将对被涂物体加以一定的保护作用。

木器漆失光原理

漆膜光泽与表面的平滑性有关，任何失光都是因为表面不平整，从而使光线过度漫射，失去反射映像的折射率。木器漆失光除了产品本身问题以外，失光现象常常伴随着其他漆膜缺陷一起出现。

木器漆失光预防

被涂物表面粗糙，木器漆稀释剂不配套，喷枪雾化不好，Pu净味漆厂家批发，施工环境异常，都会在施工过程中影响木器漆光泽。如果木器漆配比不正确，或者木器漆不能正常干燥，漆膜未完全干透受阳光，温度剧变也会影响木器漆光泽

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈致力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

油漆不合理损耗的主要控制方法

1. 涂装环境的要求

1.1 风力：尽量保证涂装施工在室内进行，风力较大的天气应停止喷涂施工，从而减少漆雾飞扬造成不必要的油漆浪费。

1.2 照明：应保证涂装施工环境充分的照明，光照度应大于500Lux。

1.3 温度、湿度、构件表面清洁度等应符合规范要求，避免因劣质涂层的返工和修补而造成不必要的油漆浪费。

1.4 施工场地：施工场地应能满足不同规格的构件批量进行涂装施工的要求，避免多次进行少量构件的涂装施工而增大油漆的损耗。

2、粗糙度

基层表面的粗糙度是决定底漆的损耗的大小的因素，粗糙度越大，油漆的损耗就越大，所以喷砂施工过程中应控制基层表面的粗糙度在底漆要求的合理粗糙度范围内。

3、施工设备和工具

3.1 喷涂施工设备应保持良好的工作状况，白云区Pu净味漆厂家，避免喷涂过程中反复修理设备造成油漆超过使用寿命等油漆浪费。

3.2 喷嘴的尺寸应根据油漆的品种和构件的大小和表面状况进行选择，避免所有油漆所有不同规格的构件使用同一喷嘴而造成油漆较多的损耗。另外，喷嘴使用到一定时间后应及时更换。

4、施工方法

Pu净味漆厂家OEM-鑫葵化工-白云区Pu净味漆厂家由中山市鑫葵化工有限公司提供。Pu净味漆厂家OEM-鑫葵化工-白云区Pu净味漆厂家是中山市鑫葵化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭经理。