

乙烯基酯防水防腐涂料怎么施工

产品名称	乙烯基酯防水防腐涂料怎么施工
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:50kg 用途:水池防腐
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

工程施工安全操作规程

甲基丙烯酸酯酯改性材料防腐防水材料较大特性是对底层样子、位置、底层类型等无特别要求，它适用范围强，适用各种各样钢筋混凝土底层，其工程施工实际操作可梳理为下列三个阶段。

甲基丙烯酸酯酯可用以海绵城市建设防腐、地下综合管廊防腐、化工企业防腐等。伴随着防腐范畴的持续营销推广，甲基丙烯酸酯酯复合型防腐防水材料的使用量也愈来愈多。给予一下其施工技术：

- 1、施工准备：先要工程验收底层，不可有凹痕、起皮、起砂、蜂窝状、表面等状况，不然应将原表层凿毛、冷水冲洗，用1：2混合砂浆地面找平，再做防腐层。
- 2、做防腐层时，先开展底层修复及刷涂底层改性剂，做到规定后才可开展甲基丙烯酸酯酯复合型防腐防水材料刷涂。
- 3、严苛按在出厂占比配备甲基丙烯酸酯酯复合型防腐防水材料，一桶液料（50kg/桶）配2袋颗粒料（26kg/袋），砂浆配合比为1:1。
- 4、用专用型电动搅拌器拌和，拌和时间不可低于5min，当观查没有气泡上冒时即可应用，拌和时不可掺加一切残渣；
- 5、拌和好的甲基丙烯酸酯酯复合型防腐防水材料应在一小时内用完，实际操作间歇性、液桶已空、或临时无需时，务必用冷水将料桶、搅拌装置、软毛刷等专用工具清洗整洁，防止干固成残渣，危害下一次建筑涂料膜品质。

6、用150mm宽的排刷或翻转软毛刷刷涂。规定上下一层蜿蜒曲折开展，务求整平、匀称，薄厚一致。靠前遍刷涂结束后，待涂层干固后，刷涂第二遍，同层建筑涂料膜虽无搭接总宽规定，但钢筋搭接务必彻底，不可以发生少刷或漏刷状况。依次类推，直至均值薄厚合乎设计方案规定薄厚截止。较后一遍刷涂完，24小时干固涂膜后，开展下道工艺过程。

7、平建筑立面及拐角处应抹成R 20mm圆弧，此位置为薄弱点，应多刷二遍，刷涂总宽两边均不小于100mm。

8、0.8-1.0mm厚涂层需2~3遍刷完，二遍涂层刷涂时间间隔要充裕，保证上遍干固涂膜后再开展下遍刷涂。