

# 花架龙门吊订购价 百色花架龙门吊 钰力起重

产品名称	花架龙门吊订购价 百色花架龙门吊 钰力起重
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

- (7) 起重机作无负荷运动时，吊钩必须升至超过一个人的高度；
- (8) 起重机带重物运行时，重物必须起升于运行路线上的障碍物0.5米；
- (9) 严禁从起重机上往下抛物品；严禁吊运重物时在人头上越过；严禁用吊钩或重物上起升人员；禁止将物品（如煤油等）放在起重机上；
- (10) 起重机露天使用，正常工作风速低于六级；当风力大于6级时，应停止工作；雷雨天禁止作业并须切断电源；
- (11) 工具、备件及其它物品禁止存放在桥架或小车上，防止落下伤人或物；
- (12) 钢丝绳要在每次换班时，作表面及其固定件检查，每隔7~10天，做一次详细检查；
- (13) 在一年内，对起重机须进行一次安全技术检查；本机每转移一次，重新安装后应按照前边有关安装、调试规程进行试验后方能进行作业；
- (14) 门吊的提升和纵、横移工作不得同时进行。

2、电气设备检修及安全技术规则：

- (1) 熟悉起重机电路人员才可担任起重机电气设备的维护工作；
- (2) 如导电部分或裸导线外壳，或保护罩不完整，则不许使用起重机；
- (3) 修理时如需照明，花架龙门吊订购价，要用36伏以下的携带照明灯；
- (4) 应断电进行检修；
- (5) 电动机、电气设备和电气外壳上，凡可能发生导电部分，均应接地。

在龙门吊安装现场经常出现现场条件很差。如：在车间里布置龙门吊。我曾经干过电动葫芦龙门吊的主梁的顶部距厂房吊顶的间隙300毫米的工程。无法使用汽车起重机进行常规吊装。对此我首先编制了安装方案。龙门吊价格建议根据安装方案的要求进行龙门吊结构的设计。现将此做法简介如下：

，花架龙门吊生产厂家，主梁横跨双轨道上方0.8米-1.2米。支腿中心线与轨道中心线尽量重合。四条支腿连接在主梁上。调整相互连接尺寸。

，安装电动葫芦、小车滑线。台车梁临时安装在轨道上。四条支腿的下部安装临时滑块。轨道涂黄油。

，使用汽车吊将主梁尽量的吊起。此时支腿也随着主梁的升起而收紧之间的相互尺寸。 ，应用手拉葫芦或钢丝绳滑轮组连接两个支腿。拉紧后撤掉汽车吊。收紧手拉葫芦或钢丝绳滑轮组。收紧力必须进行计算确定。此时支腿收紧，主梁升起。

，百色花架龙门吊，到达与台车梁连接尺寸时，将两条支腿相互临时固定。可用8号槽钢临时点焊固定。确保支腿间不能伸开与收缩。

，使用四个临时吊架。用手拉葫芦吊起支腿与主梁的组合体。起吊高度为台车梁连接支腿的支座面以上。支座面上的支腿与台车梁两块法兰盘提前用螺栓连接好。

，将台车梁用人力推至支腿的下方。将支腿安放在台车梁支座两块法兰盘上。调整尺寸。焊接固定。拆除临时连接杆。

，安装爬梯、检修台、驾驶室。

## 龙门吊和提梁机一样吗

是的，都同属于门式起重机。外形都相似门架一样，不过也有一点是不同的，龙门吊可用的范围比较广，而提梁机一般只用来提梁用，用途不同。龙门吊主要是桁架式和包厢式两种，更大型的造船用，跨度一般都比较较大，主梁跨度多为10-30米之间，起升高度6-15米。工作级别A3-A8都有。提梁机是专门为吊运预制梁而使用的，可以单台使用，也可以两台配合吊运梁体。主要行走方式靠地面铺设的轨道，一般轨道上会同时架设多台同类项的。花架结构的比较常见，主要原因是工期短，造价低，拆除成本低，节省整个工程的造价成本。

所以，购买的时候，一定要分清楚到底要做什么？如果是用来提梁的，就选择提梁机，龙门吊的主梁水平框架安装需要将两根箱型主梁和端梁组装成框架，放在支架上。主梁的放置位置，以两台汽车吊在水平框架上挂钩后，不做过大旋转动作和变幅动作为宜。汽车吊同步提升主梁水平框架，使龙门吊离支架10cm高后制动。山东龙门吊厂家检查汽车吊制动器和栓挂吊具的可靠性，无误后，继续向上提升主梁至超过门腿上口法兰20-30cm后停止，慢速摆动吊臂调整主梁方位，使主梁与门腿的连接法兰对位，花架龙门吊制作价，再次同步慢速下降主梁，当上下两片法兰相距约2cm时，汽车吊停止落钩。

并且，龙门吊还利用锥销穿到入铰制螺栓孔中，使连接法兰对位。

花架龙门吊订购价-百色花架龙门吊-

钰力起重由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。钰力起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事单梁行吊，桥式单梁行吊，单梁门式行吊的厂家，欢迎来电咨询。