

无尘车间地板打防静电地板蜡

产品名称	无尘车间地板打防静电地板蜡
公司名称	东莞市横沥台美防静电制品经营部
价格	260.00/瓶
规格参数	台美:1加仑/瓶 5加仑/桶 TM-01:净含量：3.78L瓶 广东省:国货品牌
公司地址	东莞市横沥镇田头贝涌新村南三街11号一楼
联系电话	13556670519 13559751997

产品详情

无尘车间地板打防静电地板蜡

约一千平方无尘车间的防静电地板，打[防静电地板蜡](#)

要一日之内完成，在人手不足，只有一组四个人的情况下，还是按质按量完成了，前后花了十个小时。

因为该车间地板有的地方之前的摆放设备等，更改摆放场地后，原来的位置上就出现了发黄，地板蜡较厚的情况，这种陈年旧蜡，想要彻底清除，是有一定的难度的。

先将兑好水的起蜡水用拖把拖湿后，让其浸泡和时间尽量长一些，只好能有十分钟以上，因为长年没有起蜡的设备底下，地板蜡在清洗时又无法清洗，而涂防静电地板蜡时，每次都涂上去，时间长了就形成很厚的蜡层，若按平时的起蜡方法，根本无法去除得了。

当起蜡水浸泡时间差不多了，再用洗地机配合黑色百洁起蜡垫打磨，若还是不能彻底磨掉，就只能用铲刀直接铲除了，因为有的旧蜡时间长了，真的很难一下子就刷地机就能磨掉的，用铲刀一下一下的铲，如果浸泡软了的地板蜡，是不难铲除的，若大片都是这样的情况下，单靠铲刀来操作，也不现实，工作量实在太大了，只能用起蜡水兑水的浓度加大，然后再浸泡，时间差不多了再磨一次，这样，才能把工作效率提高上来，具体起蜡水要浸泡多久，这个还要根据实际情况来定。

只要起蜡水浸泡的地板蜡彻底软化或溶解了，那就好办了，但是若蜡层太厚，时间又久的旧蜡层，就需要慢慢的来，急是没有用的，地板蜡表面看上去像是软化了，但是底层未必渗透，所以，当洗地机磨了后，觉得还是有一层地板蜡时，可能还得浸泡时间加长一点了。

这种情况下，洗地机起蜡的速度，是要比吸水的时间慢，所以，为了早点完成工作，就用两台洗地机进行起蜡，一台吸水机吸水就行了，然后还有一个人进行铲刀作业，把洗地机无法洗得到的地方，铲干净。

当地板全部清洗完成后，便开始进行打蜡了，确认地板干透后，分两到三个人进行打防静电地板蜡，剩下一个就去检查工作台，生产线等的底下，还有没有没有吸干净的水，有没有没有铲干净的污迹，胶纸等。

大家分工合作，各负其责，中午吃完饭继续干，口渴了就喝口水，做事都是这样，赶前不赶后，终于在预计的时间内，完成了约一千平方的无尘车间地板打蜡了。