

缆防火

涂料施工前应

将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行[防火涂料](#)的施工。

2.电缆防火涂料施工采用[喷涂](#)、[刷涂](#)

等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

3.施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m,对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套[罩面](#)清漆。