

不用打底的航美无漆实木护墙板工厂在哪-15mm无漆实木墙裙价格

产品名称	不用打底的航美无漆实木护墙板工厂在哪-15mm无漆实木墙裙价格
公司名称	郑州航天板材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:郑州航美 材质:实木 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号37号楼12层1205号
联系电话	18937159713 13384007780

产品详情

护墙板，又称为墙裙、壁板，是装饰墙体的材料，一般采用木材为基材，然后在木材表面经过加工处理，以达到更好的装饰效果。

护墙板的由来一说是护墙板起源于16世纪英格兰，因为英格兰气候湿冷，为了阻挡墙壁下部的潮湿阴冷，所以用护墙板保温。为什么要安装护墙板呢？1、

防紫外线、防辐射护墙板木材能让光线散射，吸收部分的紫外线和辐射。2、

降低噪音护墙板材料能够吸收部分声音锐波，达到隔音降噪的效果。3、

保暖保温木材具有一定吸热能力和调节湿度能力，让房间冬暖夏凉。4、

保护墙壁护墙板有一定抗压和抗折强度，耐磨抗损让墙壁不受伤害。

5、装饰墙壁护墙板装饰在较单调的墙面，使墙面更有层次感，有着画龙点睛的作用。

下面给大家分享一下航美无漆实木护墙板优势：市场优势：极简、轻奢风格，适合当下都市人的审美风格
基材优势：全新升级实木基材，环保性更好，健康度更高
技术优势：新一代木材优化技术，申请发明专利
颜色优势：天然木纹，色彩更时尚，是很多油漆做不出来的极简风格
生产优势：加工简单，可批量化生产，高质量、高产能、高利润，实现实木板式化量化生产。

航美无漆实木护墙板安装注意事项：1、测量安装墙板墙面的尺寸：宽度上中下三个尺寸高度左中右三个尺寸。2、用红外线水平仪找水平，确定好底部的水平线。3、根据测量所得尺寸，复核墙板尺寸，对于需要裁切的墙板进行画线。4、用裁切工具对板材进行裁切。安装现场一般为曲线锯或转盘锯，注意裁切的精确度，注意安全。5、根据找好的水平线，用气钉或自攻丝安装固定踢脚线，注意阴阳角的拼接。6、见光处安装收口线，确保垂直。7、将墙板按区域不同分类摆放，便于寻找。8、上下分体的墙板，先安装下面部分，将墙板卡在收口线和踢脚线内靠实。然后安装中缝线，靠实后用气钉或自攻丝固定结实，后依次类推。9、上下分体的墙板，安装好下面的部分后，安装拼接用的腰线。腰线要靠紧下面部分，如果还有倾斜度，可以通过腰线上下移动来调节。10、安装墙板的上半部分步骤同步骤8。11、安装墙板时有需要敲击助力时，建议使用皮锤加垫板保护操作。12、阳角线的安装可以修正包柱尺寸的偏差，要确保垂直。13、顶线的安装使产品具有更好的完整性与美观性。14、安装完毕后，对产品细节进行调整，对灰尘进行打扫，完成墙板安装交付。