

# 台州全新料黑色土工膜 诚信正瑞塑业 0.3全新料黑色土工膜

产品名称	台州全新料黑色土工膜 诚信正瑞塑业 0.3全新料黑色土工膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

## 产品详情

土工膜的周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业。靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破复合土工膜。保护层土料一定要用夯打密实，金华全新料黑色土工膜，保证干容重在1.5以上，并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破土工膜。在块石护面下面，加厚全新料黑色土工膜，应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层，以防止因水位变化，风浪等因素的影响而淘刷土料保护层，干砌块石采取人工挂线铺砌，石块应紧密嵌固，面层块石个体重量应大于48kg，所有空隙均用小块石充填。

防渗膜抵抗活性物质-----T 17643 - 1998《土工合成材料 聚乙烯防渗膜》中有环保用高密度聚乙烯防渗膜，其抵抗表面活性的能力特强，所以适合使用在污水池、垃圾填埋场等工程的防渗漏。

防渗膜抵抗金属离子-----水中或多或少都会有某些金属离子，尾矿浸渍厂和电镀厂的防渗漏工程中、介质中某些金属离子的浓度都是很高的。其它的防水材料如遇此物特别敏感，其降解速度会成百倍的增加，很快丧失防渗漏能力，0.3全新料黑色土工膜，然而HDPE防渗膜却是抵抗金属离子的“天敌”。

防渗膜抵抗微生物-----微生物是无处不在的，然而HDPE防渗膜均非殖菌源，通常是不易受菌侵害的。

hdpe防渗膜在施工前具体的一些要求：

- 1.必须足够的压载物或锚固物以防止土工膜被风吹起。
- 2.模块铺设使用的方法和设备，必须不损坏土工膜或其下土工布和基底。

- 3.土工膜片材铺设平顺、贴实、尽量减少褶皱：铺设后及时压载或锚固。
- 4.施工人员在施工现场施工时必须穿不损坏土工材料鞋子。
- 5.合理的选择铺设方向，尽可能减少接缝受力。
- 6.与铺设无关人员不得进入施工现场。
- 7.在坡脚1.5m范围内及坡度大于10%的坡面上不得有横向接缝。
- 8.在铺设过程中防止任何因素破坏土工材料，铺设工具不得对土工材料产生损害。
- 9.合理布局每片材料的位置，力求接缝少。

台州全新料黑色土工膜-诚信正瑞塑业-0.3全新料黑色土工膜由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的塑料袋等行业积累了大批忠诚的客户。正瑞塑业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东编织袋，山东塑料袋，山东包装袋的厂家，欢迎来电咨询。