

医疗洁净板安装以后要选择合适的防水密封材料

产品名称	医疗洁净板安装以后要选择合适的防水密封材料
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:地平线 材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

仔细清理医疗洁净板接缝部位以外的密封材料，并检查密封材料填充不饱满的或不密实的地方，应在密封材料未固化之前及时进行修补。

医疗洁净板常用于对卫生环境要求较高的洁净场所，医疗洁净板例如装饰板、手术室、ICU室、病房，制药厂，食品车间，餐饮场所等。在防水、耐潮、抗菌、防腐蚀等性能上的要求上也相对严格，安装时如果处理不当则有可能出现对装饰板的破坏，影响应用场所整体的洁净要求。医疗洁净板安装完毕后，其板材接缝部位的防水密封处理是影响墙体防水密封效果的关键因素，在选择防水密封材料时应注意以下几个方面：

1. 医疗洁净板的板缝连接件要选择专用的板缝连接件，在填充防水密封材料后，可以防止密封材料的三面粘接，避免胶体受力不均出现开裂现象。如果使用泡沫棒填缝时，所使用的泡沫棒应根据密封材料的选择进行粘接性试验确认后再应用。
2. 确认医疗洁净板密封材料填充部位的缝隙宽度是否为10mm;填充密封材料的深度应大于6mm。
3. 在填充密封材料时，使用与缝隙相符的胶，用刮铲把密封胶密实的挤进板材接缝里。在胶表面结皮前10~20分钟内用刮铲进行整平，整平能使胶挤压填满空隙，并使表面平整光滑，不要用液体(如水、肥皂水、酒精)来帮助整平。