

# 卫浴平开门定制 马鞍山卫浴平开门 南京凯诗俪极窄推拉门

产品名称	卫浴平开门定制 马鞍山卫浴平开门 南京凯诗俪极窄推拉门
公司名称	南京市凯诗俪门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道龙眠大道688号天御溪岸 花园1幢1632室（江宁高新园）
联系电话	13685558899 13685558899

## 产品详情

### 轨道极简吊门的安装方法

吊门也叫吊趟门、移门、移动门等，按照材质和高度的不同分为中空吊门，卫浴平开门厂家，半自动吊门、玻璃吊门等。那么我们大家在安装轨道极简吊门的时候，一般我们都是怎样对这种吊门进行安装的呢？

轨道极简吊门的安装方法：

- 1.打开包装，仔细检查吊轨推拉门产品及零配件是否完好无缺。
- 2.将门框取出，卫浴平开门定制，材料正面尽量朝上放置，以免划伤，地面好铺上硬纸板或地毯之类的东西。
- 3.吊轨推拉门安装上滑吊轮按正确的次序放入上滑槽内，将边框及横框正确拼装好并用半节自攻螺丝拧紧。
- 4.装好的门框放入门洞内，首先将左右门框边封吊水平和垂直，打孔定位，卫浴平开门多少钱，并用膨胀螺丝固定，的缝隙太大，则用薄板或其它物体塞在里面。
- 5.有气窗的，应保证水平和垂直，坊如上导轨上面，并打孔用膨胀螺丝固定装好气窗后，门上滑槽与气窗下槽框用螺丝打孔固定，用顶丝紧固。
- 6.再次将整体门框左右，马鞍山卫浴平开门，上下进行微调至同一平面并保持垂直，再将所有螺丝拧紧。
- 7.滑轮是否在同一高度，并同现场高度相符，若相等则可挂吊轨推拉门，不相符，则调整至合适位置再挂上门扇。

我们大家在安装轨道极简吊门的时候，我们大家可以按照上面的安装方法进行安装，正确方法安装这种轨道极简吊门都是我们需要掌握的。

慎用由落地到顶的推拉门。

由于推拉时摆动幅度过大，时间一长推拉门容易变形，变形后门就无法开启，也就意味着不可修复和无法使用。

四、推拉门框架造型应与整体风格相搭配。

由于地面到顶面一般约255CM，而正常门的高度一般在195至215CM之间，推拉门在造型上要结合室内结构和空间需要动些心思，否则会影响视觉的不舒服。而无论是平面还是有造型的或是其他材质如玻璃等样式，都需要与整个风格相协调搭配，不然会不伦不类。

推拉门不仅能节约居室空间，而且还有很好的装饰效果，但在安装的时候一定要掌握技巧，否则效果会不尽如人意。

在使用推拉门时，需要注意以下几点：

一、悬挂式推拉门的使用，顶部需要进行加固处理。

一般大型木结构推拉门的内部也需要用钢结构加固，然后外面再采取别的制作。

二、推拉门的宽度有讲究。

正常门的黄金尺寸在80CM×200CM左右，在这种结构下，门是相对稳定的。如果有高于200CM的高度，甚至更高的情况下做推拉门，好在面积保持不变的前提下，将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门，保持门的稳定和使用安全性。

卫浴平开门定制-马鞍山卫浴平开门-

南京凯诗俚极窄推拉门由南京市凯诗俚门窗科技有限公司提供。南京市凯诗俚门窗科技有限公司是江苏南京，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯诗俚门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯诗俚门窗更加美好的未来。