

东莞石排标签打印机 波通好智能条码 工业级标签打印机

产品名称	东莞石排标签打印机 波通好智能条码 工业级标签打印机
公司名称	东莞市波通好条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇牛杨社区凤凰路45号
联系电话	15899675353 15899675353

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市波通好条码技术有限公司

标签打印机打印出来是空白怎样维修

怎样维修标签打印机的空缺？有一些客户在应用标签打印机时发觉打印出出来的标识上没有信息内容，是一片空白的。怎样维修？下面，波通好将为您剖析好多个很有可能的缘故。标签打印机是一片空白的普遍缘故:条码碳带不干胶贴纸的安裝不正确。维护保养方式：依据任意附赠的迅速安裝手册上的流程，重装条码色带不干胶贴纸。纸感应器脏了。维护保养方式：假如标签打印机因打印纸张感应器污渍而发生空缺难题，能够关掉打印机开关电源用无水乙醇清理打印纸张感应器。随后再次实际操作打印纸张检验，在打印机休眠时按住FED键，维持3秒，直到3个LED显示灯与此同时闪动。条码碳带不干胶贴纸的安裝与具体规格不一样。维护保养方式：在编写条码色带不干胶贴纸手机软件的页面布局中的纸菜单栏中，再次设定条码色带不干胶贴纸的设定。打印出前，可以用直尺详尽测量条码色带不干胶贴纸的真实高宽比，随后设定标识。4.打印纸张感应器部位有误。维护保养方式

:伸出打印机喷头，调节打印纸张探测仪的部位。由于打印纸张探测仪必须拿纸遮盖，因此条码色带打印机能够恰当融入打印纸张的尺寸。五是不干胶贴纸缘故。维护保养方式：(1)条码碳带不干胶贴纸空隙不标准。条码色带不干胶贴纸中间的缝隙不标准，标签打印机没法认知不干胶贴纸的尺寸。这时，关键因素是条码色带不干胶贴纸，提议拆换为规

范不干胶贴纸。(2)条码色带标识底端过厚或不干胶贴纸不规律。条码色带标识底端过厚或不干胶贴纸不规律也会造成打印机没法认知纸张尺寸，标签打印机搞出空缺。提议拆换规范不干胶贴纸。六是感应器常见故障。如以上缘故及检修方式均没法检修标签打印机搞出空缺的难题，可能是因为打印纸张感应器的难题，需联络售后服务技术人员完成检修。

标签打印机更改基本参数失灵怎么处理

缘故:基本参数很有可能有误。假如确定基本参数恰当，难题依然存在，可能是电脑主板的难题。解决方法:重启，设定在出厂，随后设定主要参数，保存信息；假如重启，系统恢复后按默认设置方式应用打印机。假如还是不好，只有送生产厂家换主板。难题:打印出小标识是常规的，但打印出大标识一直一半，另一半是空的。处理:假如打印出运行内存太少或标识很大，一部分信息内容遗失，请联络您的商品经销商，提升打印机运行内存。以上便是波通好条码技术有限公司对标签打印机疑难问题的详细介绍，期待对您有些帮助

一般标签打印机关键适用于大型商场。广东省东莞市波通好条码技术有限公司的标签打印机在标签打印纸上应用打印机喷头(等同于针打的打印色带)的色带(等同于针打的打印色带)。可做为一般打印机应用，火车条形码即是标签打印机打印出出去。波通好温馨提醒：标签打印机应用留意，一般标签打印机器设备按图标示方位，斜线为色带安装路径，虚线为标识途径。回卷后的废色带不易脱落，在装进以前，用贴上标签的光洁底纸卷在护符上，再贴上碳条。设定标识时，依据标识的不一样总宽调节限定纸箱。拉力扭簧匀称，可防止标识方向跑偏。次应用打印机时要用打印纸张测量。标签打印机清理，传动装置清理，箱里清理。因为一般不干胶贴纸是不干胶标签，其胶黏剂非常容易粘在转动轴和过道上，再加上尘土，立即影响到印刷实际效果，因而必须时常清理。一般每星期一次，根据用乙醇棉球(或纯棉布)擦洗传动系统位置各轴、断面表层及箱里尘土，清理后将其擦拭。