

# 岩棉一体板厂家和耀田建材公司 武汉岩棉板

产品名称	岩棉一体板厂家和耀田建材公司 武汉岩棉板
公司名称	武汉和耀田建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区人信大厦1208室
联系电话	13429886133 13429886133

## 产品详情

用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，岩棉一体板厂家，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm。

### 岩棉外墙外保温系统

1. 施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。
2. 岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。
3. 岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。
4. 材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

对墙面由于使用外架子所预留的空洞及损坏处应进行修补，修补方法如下：1) 当外架子与墙体的连接拆除后，应立即对连接点的空洞进行填补，并用水泥砂浆压平。

- 2) 预切一块与孔洞尺寸相同的复合岩棉板并打磨其边缘部分，使之能紧密填入空洞处。

3) 待水泥砂浆表层干燥后，将此复合岩棉板背面涂上厚5mm的粘结砂浆，应注意不要在其四周边沿涂粘结砂浆。

4) 将复合岩棉板塞入，粘在基层上。

5) 用胶带将周边已作好的涂层盖住，以防施工过程中对其污染。切一块网格布，其大小应能覆盖整个修补区域，与原有的网格布至少重叠65毫米。

6) 将复合岩棉板表面涂上粘合剂，埋入修补用的网格布，武汉岩棉板，一定要注意不要将粘合剂涂到周围的表面涂层上。

7) 使用一把小号湿毛刷，吸声隔热岩棉板，将表面不规则处整平，将边沿处刷平。

岩棉，岩棉隔音板厂家，即外墙外保温材料的一种。当市场占有率达90%的有机保温材料处于停滞观望之时，作为达到防火的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了很好的市场良机。岩棉价格已由42元/平方米左右飙升至200多元/平方米。即便如此，市场需求仍然供不应求。岩棉材料之所以涨价，政策调整是直接原因。随着北京、上海、沈阳等地发生大火，令当前大量使用的外墙外保温有机材料的防火弊端暴露出来。消防局发布《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，并规定民用建筑外保温材料。。岩棉一体板厂家-和耀田建材公司-武汉岩棉板由武汉和耀田建材有限公司提供。武汉和耀田建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！