

光敏章 成功印章尺寸定制 财务光敏章

产品名称	光敏章 成功印章尺寸定制 财务光敏章
公司名称	东莞市石碣成功印章店
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇崇焕东路129号124室
联系电话	15016879880 15016879880

产品详情

常见的塑胶公章和光敏章，都是怎么刻出来的？

接着把画好的公章图案，打印到硫酸纸上。下图手里拿的就是打印好的硫酸纸，特别要注意的放纸张的顺序：底下的是我们的“光敏章垫”，中间放一层“曝光膜”（看着像透明塑料纸），上面放我们打印出来的硫酸纸，记得要打印面朝下（这样盖出来才是正的）。这三者依次平整贴合后，盖上曝光盒，像塞抽屉一样塞回光敏印章机。只需要一次曝光，拿出来的印章垫就已制作完成了。

这个印章垫本身的光敏材料，密布了平均孔径小于 30 微米的微孔。曝光时，光敏材料吸收光能转化成热能，迅速地轻微熔融掉，微孔就被粘合了。而光被硫酸纸张上的黑案挡住了，到不了“光敏印章垫”的表面，所以这里的微孔结构没有改变，还能继续渗透油墨。

光敏章的加油方法

步骤如下：下面有总工程师跟你解决这个问题。一步：准备一枚印章。二步：按着顺着缝隙抠出印章垫。三步：把印章垫取出来，平放在桌子上面。字面朝上。四步：现在拿出一瓶光敏印油，一定要是的光敏印油。五步：将光敏印油倒入光敏章垫。六步：等到光敏印油。渗透到光敏章垫，这个过程大概要十分钟左右，请耐心等待，不能心急。七步：用纸

巾。把表面擦干净。八步：再把印章组装好。准备一张纸巾。放在桌面上。一定要放平整。长按五秒钟。再换一个地方。长按三秒钟。再换一个地方。长按一秒钟。直到认识清晰为止。这样光敏章，加油完毕。

刻光敏章的原理

光敏章采用的是光学原理加上塑料外壳将光敏印油渗透到光敏垫里面然后组合而成的印章，光学原理制作印章主要是紫外灯光和硫酸纸，把要刻的印记打印在硫酸纸上，打成黑色印记因为紫外线不能射透黑色，其他不是黑色地方。射透的地光敏垫就表面融化，阻止印油流出来。没有射到地方，也就是硫酸纸打印了黑色的地方，就没有经过紫外线的色作用，没有光学作用，就可以流出印油，就这样形成光敏章！光敏章是原子章的升级，同样是自带印油印章。带光敏章，技术含量高一点。日本人发明的。要好一点。不得不佩服发达国家的技术，外国创造好厉害！但中国制造中国制造也很牛逼！