

重庆石材电梯门套定制 顺攀石材

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 重庆石材电梯门套定制 顺攀石材 |
| 公司名称 | 重庆顺攀石材有限公司 |
| 价格 | 18.00/米 |
| 规格参数 | 规格:定制 材质:定制 颜色:定制 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区走马镇金马路88号“重庆中帆(走马)国际石材城CA1区29号 |
| 联系电话 | 19823763998 19823763998 |

产品详情

重庆顺攀石材电梯门套安装步骤

门套常用在装修装潢过程中，用来保护门免受刮伤、腐蚀、破损、脏污等，一般是量身定做。

1、做好门套基本框架。师傅将木工板裁成等宽大小的尺寸，再做成了这样的一个门框，这是门套的基本框架，材料一定要选用上好的木工板，门本身的重量，门在日常使用中会有一些的力度，都由门套来承载，一般都会用柳安等结实的木头做芯材的木工板，这些木材的硬度较高，螺丝不容易松动，这样门不容易下垂。

2、在墙上打眼。师傅用电锤在墙上打眼，钉上适当大小的木楔，划上记号，圆钉穿过门框钉进木楔里，这样就将门框固定在墙上了。注意：门套安装时要各个方向的垂直、水平，从正面、侧面都是垂直的，门套框架必须是直角的，这样安装好后才是标准的，就是我们通常说安装的很“正”。

3、做一层叠级。基本框架固定好后，就是做一层叠级，叠级的作用就是挡住门的缝隙，从外面看就很严实。一般来说，门是装在靠房间的一侧，开的方向因为是在房间一侧。在装门的一侧留出一定的距离，大小视所订购门的厚度而定，通常在4-5厘米左右。

4、做贴面板。贴面板时，量好尺寸大小，用美工刀在整张面板上裁下所需要的面板。如果是清水油漆，那么必须注意的是，同一扇门所使用的面板的色差一定要接近、一般情况下，同一扇门选用的面板是必须使用木工的刨子将面板刨直，边缘必须无毛刺，面板的交接处缝隙要严密，长短大小都刨好后，在背面刷上胶，粘上即可。

石材电梯门套的安装就介绍到这里了，房屋的装修关系着将来我们居住的舒适度，所以大家不能掉以轻心，门套的安装也是重要的，安装了门套我们的门的使用寿命才不会受影响，并且平时使用起来也会觉得方便许多，希望以上介绍能为大家提供帮助。