

医用超声脉动压力冲洗仪：骨科、泌尿外科、烧伤科创面冲洗清创

产品名称	医用超声脉动压力冲洗仪：骨科、泌尿外科、烧伤科创面冲洗清创
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

骨科、泌尿外科、烧伤科创面冲洗清创，可以选择用西安医疗科技有限公司多功能清创机

伤口清创你了解多少？

清创是外科手术常用的方法，可以用于清除开放伤口内的异物，对于坏死的、失活的以及严重污染的组织，以及缝合伤口等，通过清创可以减少伤口的污染，让伤口能保持清洁，从而促进伤口愈合。

简单来说，伤口清除是一种有利于伤口恢复的方法。

伤口清创有什么注意事项？

- 1、要注意清创的步骤，清创前必须反复用大量的生理盐水进行冲洗，在保持伤口足够清洁的状态下再进行清创手术；
- 2、清创手术主要针对的是伤口内的异物，像是伤口位置失活的组织，污染的物质以及坏死的组织等，都需要被清除，但如果是好的组织，不仅不能清除，还要予以保护，“取其精华去其糟粕”，只有这样，才能在避免伤口感染的同时，促进伤口愈合；
- 3、局部麻醉的患者，应该在清洗伤口后再进行麻醉。

烧伤创面清创方法：

- 1、剃除创面周围的毛发；
- 2、使用肥皂水清洗正常皮肤；

3、移去坏死表皮；

4、以灭菌溶液拭擦创面。

值得一提的是，烧伤创面尽快争取在严密消毒下，进行清创术。

在进行清创前，用1:1000新洁尔灭溶液灭菌。

如果是水疱烧伤，小水疱可让其自行吸收，水疱大且完整的情况，可以用无菌注射器将水抽尽，或者在水疱低位剪一小孔，将水压出。

如果水疱以及破裂但是里面比较干净清洁的情况，不需要移除，只需要原位覆盖即可，但要是水疱已破裂，里面还存在明显污染的情况，则需要立即剪除。

关于创面清创的问题就为您介绍到这里。

如果您需要采购或代理清创产品，可以与西安医疗科技有限公司常总联系，我们提供医用超声清创机设备，正在全国招商中，欢迎您来电咨询。