

# 合肥网络安装布线 合肥快联

产品名称	合肥网络安装布线 合肥快联
公司名称	合肥快联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区金寨路鸿基广场7楼777室
联系电话	18158951730 18158951730

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥快联电子科技有限公司

做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管被踩坏、墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤。电气布线时，要上下竖直，左右平直，一定要穿管走线，暗管敷设需用PVC管，明线敷设必须使用PVC线槽。管壁不可太软太薄，管壁厚度不少于1.2毫米，这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。布线时要区分好零线和火线，一般零线为蓝色火线为红色，所以在进行布线时，同一住宅的火线颜色应该统一，保护线(PE)用黄绿双色线。

我们生活中离不开的一样东西就是电，不管是做饭还是电器，都要使用到电，网络安装布线，但是那也是一把双面刀，如果利用的不好，也会存在安全风险，所以在布线施工的时候，一定要注意人员的安全。卧室电路改造：卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床头柜的上方预留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦。在布线时还要考虑厨房和卫生间的功能性，这些地方对于地面防水比较严格，所以厨卫要布强电线，一般不能在地面布线，而是在屋顶沿着墙壁走线

，否则地面开槽布线可能会破坏空间的防水层。

家装布线注意事项：要先考虑好电线的规格及家电的总量和后续是否会增加家电，像空调、热水器等大功率电器单独布线，方便以后检查线路。在布线时还要考虑厨房和卫生间的功能性，这些地方对于地面防水比较严格，所以厨卫要布强电线，一般不能在地面布线，而是在屋顶沿着墙壁走线，否则地面开槽布线可能会破坏空间的防水层。布线时要区分好零线和火线，一般零线为蓝色火线为红色，所以在进行布线时，同一住宅的火线颜色应该统一，保护线(PE)用黄绿双色线。

合肥网络安装布线-合肥快联(推荐商家)由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥快联电子科技有限公司是一家从事“监控安装,网络组建,无线覆盖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“快联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥快联在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！