

防火门的防火等级该如何测试

产品名称	防火门的防火等级该如何测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:防火门防火等级测试 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

A级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料;

A1级：不燃，不起明火;

A2级：不燃，要测量烟，要合格;

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用，其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止;

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用，在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等;

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

分析

1：防火等级主要是说建筑保温材料，分为A级不燃型，B1级难燃型，B2级可燃型，也称阻燃型，B3级易燃型;

2：新国标《建筑材料及其制品燃烧性能分级》(GB8624-2006)于2007年3月1日实施，其中将建筑材料及其制品的燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级;

3：为新旧标准顺利对接，[2007]182号文对新老规范燃烧性能标准分级作出说明：新标准A1、A2级对应于旧标准的A级，新标准B、C级对应于旧标准的B1级，新标准D、E级对应于旧标准B2级;

4：防火等级分为A1、A2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl、F fl七个级别。

1：办公室装修竣工前的半个月内递交《建筑工程消防验收申报表》，内容和申报表基本一致，也是相关的装修建材的填写；

2：通常消防人员会抽查几种建材去检测，检测合格即可，之后建设单位至少两人参加消防培训。

完工

1：消防人员在办公室装修施工完成之后会再次巡查现场，一般会有几点意见，只要照做就可以了；

2：后，发一张消防验收审核同意书给建设单位，这就算整个流程走完了。