配电房工具、绝缘垫预防性怎么试验?

产品名称	配电房工具、绝缘垫预防性怎么试验?	
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部	
价格	.00/个	
规格参数	配电房工具:绝缘垫预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋	
联系电话	0512-65587132 13906137644	

产品详情

安	全	规	程
\sim	ᆂ	ハル	1

- 1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力[8]。
- 2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
 - 3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
- 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护 人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

- 5. 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
- 6. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
- 7、与供电单位或用户《调度员》联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。
 - 8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
- 9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。
- 10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时, 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。