

# 卫生纸如何测试吸水性能 餐巾纸抗张强度检测

产品名称	卫生纸如何测试吸水性能 餐巾纸抗张强度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

纸巾纸和卫生纸新国家标准于 | 2007年6月1日实施 | GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》及GB20810—2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》两项新国家标准于2006年12月1日发布，2007年6月1日实施。

| 1 GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》与QB3529—1999《纸巾纸》对比主要变化如下：| 1.1 增加了湿巾产品的要求；| 1.2 产品等级由原A、B、C等改为优等品、一等品和合格品，原A等品中的普通型和湿强型改为优等品的\*柔型和普通型；| 1.3 增加了纵向湿抗张强度指标；横向吸液高度测定由单层改为成品层；纸餐巾不考核柔软度技术指标。| 1.4 新标准中纸巾纸产品技术指标具体如下：| 指标名称 | 单位 | 规定 | 等‘

由于卫生纸的特殊性，国家\*\*了相关的检验标准规范：CCGF 204.2-2008 卫生纸（含卫生纸原纸）

本规范适用于国家及省级质量技术监督部门组织的卫生纸(含卫生纸原纸)产品质量监督抽查，其他质量技术监督部门组织的及针对非凡情况的监督抽查可参考本规范执行。本规范内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。如何鉴定卫生纸的质量？

1、有些卫生纸摸上去较厚，这种纸的等级较低，因为，在相同重量的情况下，厚纸的张数较少。如D级纸每500克约有270张以上，而E级纸则只有250张以下。所以，在相同重量的情况下，应选择整包较厚的卫生纸。

2、由于卫生纸是按重量销售的，个别生产商会在生产过程中多添加。这样生产出来的纸既厚又硬，对人体有一定的危害。所以，在购买时应选择质地比较柔软的卫生纸。

3、卫生纸生产的全过程是在高温下完成的，如果包装不及时、不完整或者储藏不当，都会使纸张受潮、污染。所以，在挑选时，必须选择那些包装完好而且生产日期较近的产品。

4、注意查看国家轻工部关于皱纹卫生纸的行业标准（GB2500-2000），该标准将皱纹卫生纸划分为小卷筒纸和刀切纸两种，技术指标分为A、B、C、D、E五个等级。如厕用刀切纸基本属于D、E两个等级，在购

买时，请注意包装上的文字，如上面注明执行标准：GB2500-2000 D-1，就说明是属于D级的如厕用纸，质量较好。

## 卫生纸的启示

有的卫生纸是一面光滑一面粗糙的。这种的卫生纸曾经给过我们启示。如果你先用粗糙的那面，接下来等待你得就是光滑得那面。如果你先享用光滑的那面呢？则等待你得就是粗糙的那面。

它告诫了我们这么一个道理。事实生活中，选择事物较差或较好得方面，不能单单从它得品质来选择，从使用它的时间上选择，也是一个相当重要得方面。

不合格卫生纸的特征：

吸水性差、洞眼多、手感粗糙、色泽发暗、抗张强度低等。

## 卫生纸与面巾纸在品质上的区别

卫生纸和面巾纸在品质上主要区别在于：面巾纸一般具有湿韧强度（一种代表纸张在润湿状态下的韧性指标）。卫生纸则一般不允许具有湿韧性，以防止在使用后纸张不易分解而堵塞卫生化粪池。