

宁波竹木纤维集成墙板 吸音板装饰材料

产品名称	宁波竹木纤维集成墙板 吸音板装饰材料
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

宁波市竹木纤维板集成墙面 吸声板建筑装饰材料

墙壁终实际效果和日后的定居。

1、底层施工放线：在底层构建前，运用水准仪在底层墙壁校准出1m高的平流槽，保证每整面平流槽高度一致，依据平流槽高宽比定位路面和装修吊顶进行面两根等分线，与此同时按图对墙体隔断开展施工放线。

2、底层构建：融合工程图纸跟构建组进一步交待基本建设需常见问题，与此同时准备好构建的轻钢龙骨隔墙、纸面石膏板等原材料，依据工程图纸对墙壁开展构建组装。建筑立面墙面构建时，要留意框式墙

壁的规格，墙壁只有大不可以小；立杆有框的面，框只有小不可以大。

3、预埋电源开关、电源插座：在构建墙体隔断和装修吊顶与此同时，相继组装水电工程部署安排。在水电工程布局环节中对于电源开关、电源插座预埋部位时，需绕开线框与立隔横部位。遇有规范框时，电源开关、电源插座要尽可能在框正中间。

4、校准基准点：组装前，先查验墙壁整平无凸凹波动，并对于组装板墙或规范框墙壁，制作核心基准点、踢脚标准与立隔横墙顶标准等分线。根据水准仪明确地脚线和身材曲线平流槽部位后，将踢脚线安装进行。

5、墙板安装：组装板墙前，依照墙壁轴对称标准算出两侧调节板的总宽，依据身材曲线部位测算板墙高宽比。组装块板墙时，保证水准与平整度，并且用卡钉开展固定不动，随后先后开展墙板安装。

值得一提的是块板墙板一定要装好，块板假如未装正，那麼后边的也许会偏斜很显著。

三、如何处理不整平的墙壁？

组装进行再度检验墙壁的平面度，假如墙壁的上方和底端中间存有误差，集成墙面表层可用以合理收购。针对误差较小的，可以开展弯折和剪修。针对误差比较大的，可以用吕板做支撑埋下伏笔，直到顶端和底端一致且齐整时，可重装整体墙面。

科居装配式建筑内装系统集成是2014年科居[企业](#)

携手并肩中国美院室内装饰设计高手金永杰医生倾情打造出以装配式建筑墙壁为行为主体，配搭对应的电视背景墙、防潮门、防水地板、壁画装饰画、整理柜、软装设计等配套化商品，预制构件设计风格一体化的家居装修系统软件。