

木质防火门招标 永泰门业 苏州木质防火门

产品名称	木质防火门招标 永泰门业 苏州木质防火门
公司名称	苏州永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区永芳路18号
联系电话	13915755008 13915755008

产品详情

现代城市在具体的高科技产品的具体使用上通常都是从不同的方式入手对其进行更为优化的处理方式的。对于当前的防火的需求，形态各异的不同的防火工具层出不穷，这样的市场发展方式同样的需要新潮的高科技产品给予充分的认可。对于目前的防火门市场的发展方向，我们目前需要的防火门的设计方式无疑就是从具体的防火工作入手的。这样的门为什么会有预防火灾或者预防火灾蔓延的功效呢？从这种门的设计以及涂漆来看，防火的涂漆目前发挥的功效当然是相当有趣好玩的。只有从目前的不同品种的防火工具的真正使用办法入手，人们才真正了解到当下的不同风格的防火工具目前的发展新方式一般以人们实际的需求为主。

木质防火门有什么制作要求？

- 1、制作胶合板门(包括纤维板门)时，边框和横楞须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉；
- 2、门的制作质量，应符合下列规定：
 - 表面应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤印；
 - 框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整；
 - 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽榫；
- 3、当条件具备时，木质防火门招标，宜将门扇与框装配成套，苏州木质防火门，装好全部小五金，然后成套安装。在一般情况下，木质防火门厂家，则应先安装门框，木质防火门价格，然后安装门扇；
- 4、门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧；

防火门安装注意事项

- 1.除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
- 2.常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。
- 3.常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。
- 4.防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
- 5.防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
- 6.防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
- 7.设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。

木质防火门招标-永泰门业-

苏州木质防火门由苏州永泰门业有限公司提供。苏州永泰门业有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。永泰门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！