

汽车衡系统 汽车衡 新益德称重

产品名称	汽车衡系统 汽车衡 新益德称重
公司名称	郑州新益德机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新郑市薛店镇中德产业园12-3栋
联系电话	13503862058 13503862058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州新益德机电设备有限公司

在二十世纪80年代之前，常见的地磅是利用杠杆原理纯机械构造的机械式地磅，称作机械地磅。到二十世纪80年代中期，随着称重传感器技术的日趋成熟，越来越多的地磅品牌开始进入中国市场，随着地磅行业的发展，机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的模拟式地磅和数字式地磅取代。那么在安装时要注意什么?一起来了解一下吧

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。

如果要缩短养护周期，允许施工时在技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

【郑州新益德机电设备有限公司】是高新技术企业、河南省专精特新企业，产品定位平价，主营地磅汽车衡、高精度平台秤、电子秤、称重模块、无人值守系统、称重传感器、称重仪表等产品，覆盖粮食油脂、有色金属、化工新材料、冶金建材、食品、涂料、科研机构等领域。

今天我为大家讲讲如何使用地磅，防止在使用时因为使用错误从而导致地磅损坏。

拉了货先秤总重，然后再秤皮重(空车重量)，总重量减去皮重就得出货物重量。

一，称总重。

二，登记车牌号，检查车辆上有没有其它违禁物品。

三，卸货，拿卸货单。

四，到过磅处对卸完货的空车过磅，皮重减去空车重量就是货物重量了。

注意：车辆上地磅时，一定要尽量停在中间，两边的话会略重一点。沙子石子质量波动时也要多扣除一些，并让试验室出具不合格品处置单。水泥，粉煤灰，矿粉进场时一定要取样送至试验室。外加剂和柴油进场过磅一定检查运输车是否存在装置。

扩展资料

1，下雨天应不给予过磅，雨篷淋湿会增加重量

2，车辆上磅时，时速不可超过3公里/小时，否则会压坏地磅

3，车辆在地磅上停留不可10分钟

4，过磅时，要认真查看称重车辆的状态，如磅上或车上是否有人，车辆是否安全上磅，重车和空车是否为同一辆车

5，过磅员要反核对净重和皮重，无误后才可以写过磅单。

【新益德称重是高新技术企业、河南省专精特新企业，产品定位平价，主营地磅汽车衡、高精度平台秤、电子秤、称重模块、无人值守系统、称重传感器、称重仪表等产品，电子地磅汽车衡，覆盖粮食油脂、有色金属、化工新材料、冶金建材、食品、自动充灌装、涂料、科研机构等领域。网站：www.zzxinyide.com】

我们的汽车衡要尽可能的保持良好状态并延长使用寿命，做到懂得怎么去养护咱们的汽车衡，留意哪些才会让地磅在正常情况下运用，不至于形成损坏!下面就带大家了解一下。

1、进行称量时，货品应轻拿轻放，尽量使货品放置秤台中间方位，超重的货品、车不允许上秤。

2、开机前先查看秤台上有无货品，汽车衡，传感器信号电缆与外表的衔接是不是正确，秤体晃动是不是灵敏。

3、接通电源，给外表进行预热(15—30分钟)，调查外表自检是不是正常。

- 4、称量结束应及时把货品、车移走，电子汽车衡价格，重庆地磅介绍不能长期停留在秤台上，避免传感器长时受压而损坏。
- 5、假如小汽车衡停止运用一段时间后，要从头进行校正后运用，否则精度误差大。
- 6、电子衡器停用时，应先封闭电源，拔下电源插头;下雨打雷时应停用，避免外表与传感器受雷击损坏。
- 7、定期整理秤体与基础间及周围的异物和粉尘，汽车衡系统，避免异物与秤体卡滞，形成称量禁绝。

【郑州新益德机电设备有限公司】是高新技术企业、河南省专精特新企业，产品定位平价，主营地磅汽车衡、高精度平台秤、电子秤、称重模块、无人值守系统、称重传感器、称重仪表等产品，覆盖粮食油脂、有色金属、化工新材料、冶金建材、食品、涂料、科研机构等领域。

汽车衡系统-汽车衡-新益德称重(查看)由郑州新益德机电设备有限公司提供。郑州新益德机电设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的衡器等行业积累了大批忠诚的客户。新益德称重科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！