

航美极简轻奢无漆实木护墙板- 民宿酒店防水防潮实木墙面装饰材料定制

产品名称	航美极简轻奢无漆实木护墙板- 民宿酒店防水防潮实木墙面装饰材料定制
公司名称	郑州航天板材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:郑州航美 材质:实木 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号37号楼12层1205号
联系电话	18937159713 13384007780

产品详情

航美极简系列无漆实木护墙板，是一种原始的装饰质感，这种温润自然的元素可以让个空间显得更加舒适自然。通过这样***温润的质感，加入到家庭装修里面去，可以让空间显得更加有档次感，更能体现现代美与艺术的结合。

1、航美无漆实木墙板的原材料

航美无漆实木墙板采用实木基材

2、航美无漆实木墙板工艺

新一代木材优化技术处理和双面真空镀膜工艺

3、护墙板安装注意事项：

护墙板的安装非常重要，航美给大家整理了几个关键点：

- 1、测量安装墙板墙面的尺寸：宽度上中下三个尺寸 高度左中右三个尺寸。
- 2、用红外线水平仪找水平，确定好底部的水平线。
- 3、根据测量所得尺寸，复核墙板尺寸，对于需要裁切的墙板进行画线。

- 4、用裁切工具对板材进行裁切。安装现场一般为曲线锯或转盘锯，注意裁切的***度，注意安全。
- 5、根据找好的水平线，用气钉或自攻丝安装固定踢脚线，注意阴阳角的拼接。
- 6、见光处安装收口线，确保垂直。
- 7、将墙板按区域不同分类摆放，便于寻找。
- 8、上下分体的墙板，先安装下面部分，将墙板卡在收口线和踢脚线内靠实。然后安装中缝线，靠实后用气钉或自攻丝固定结实，后依次类推。
- 9、上下分体的墙板，安装好下面的部分后，安装拼接用的腰线。腰线要靠紧下面部分，如果还有倾斜度，可以通过腰线上下移动来调节。
- 10、安装墙板的上半部分步骤同步骤。
- 11、安装墙板时有需要敲击助力时，建议使用皮锤加垫板保护操作
- 12、阳角线的安装可以修正包柱尺寸的偏差，要确保垂直。
- 13、顶线的安装使产品具有更好的完整性与美观性。14、安装完毕后，对产品细节进行调整，对灰尘进行打扫，完成墙板安装交付。

4、航美无漆实木墙板的颜色

5、航美无漆实木护墙板的应用