

纤维水泥泄爆墙安装流程：河南聚安专注泄爆墙多年

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 纤维水泥泄爆墙安装流程：河南聚安专注泄爆墙多年 |
| 公司名称 | 河南聚安环境科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:聚安 产地:郑州 |
| 公司地址 | 河南省新乡市平原示范区长江大道29号正弘湾65号楼301室（注册地址） |
| 联系电话 | 15838057730 |

产品详情

纤维水泥泄爆墙安装流程：河南聚安专注泄爆墙多年

标签：[纤维水泥板](#) [泄爆板](#) [河南泄爆墙](#) [聚安泄爆墙](#) [泄压板](#)

纤维水泥泄爆墙安装流程：

泄爆墙操作工艺流程：在已做好的地面或地枕带上，放出隔墙位置线、窗门洞口边框线，并放好顶龙骨位置边线。装门洞口框：放线后按设计，先将隔墙的门洞口框安装完成。装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线。线：依据设计工程图按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。

在安装顶地龙骨后，按泄压板的规格1220mm板宽，分档规格尺寸为612mm，不足模数的分档应避开门洞框边块罩面板位置，使破边罩面板不在靠洞框处。装龙骨：按分档位置安装竖龙骨。龙骨分档：依据隔墙放

线门洞口位置竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨，调节垂直及定位精确后，用抽芯铆钉固定，靠墙.柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙.柱固定，钉距为1000mm。

隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨，采用抽芯铆钉或螺栓固定装置面板：检查龙骨安装质量.门洞口框是不是相符设计及结构要求，龙骨距离是不是相符泄压板宽度的模数。装横向卡档龙骨:依据设计要求。从屋门口处开始，无门洞口的墙体由墙的一端开始，泄压板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为200mm，板中距离为300mm，螺钉距泄压板边缘的间距不得小于10mm，也不得大于16mm。安装一侧的泄压板自攻螺钉固定时，泄压板必须与龙骨紧靠。

与另一侧泄压板同时进行安装填入安装墙体另一侧泄压板:安装手段同侧泄压板，其缝隙应与侧板面错开
安装泄压板:第二层板的固定手段与层共同，但第三层板的缝隙与层错开。安装墙体内电管.电盒和电箱设备
安装墙体内防火.隔音.防潮填充材料不能与层的缝隙落在同一龙骨上。