

防水土工布复合土工膜两布一膜防渗系数强价格低厂家直供

产品名称	防水土工布复合土工膜两布一膜防渗系数强价格低厂家直供
公司名称	重庆金之隅新材料有限公司
价格	4.20/平方
规格参数	规格:4m*50m克定制 型号:250g-1600g之间
公司地址	重庆市渝北区金开大道9号
联系电话	023-62455279 17783696712

产品详情

复合土工膜

主要应用于渠道的防渗工程。在土木工程中,尤其是防洪抢险的工程中被大量的应用,并且取得了很好的成效,也正是因为这样,该产品一经问世,就赢得了广大工程技术人员的青睐。国家更是对于其应用技术,从反渗,防渗,排水,防护,加筋等方面,提出了相应的规范性技术要求,此举更是大大加强了其推广应用的步伐。在灌区渠道的防渗工程中,该材料更是得到了广泛的应用。其主要构成的材料是由土工织物和土工膜复合而成的不透水的材料。主要的用途是防渗,其分为一布一膜或者是两布一膜。宽度为四到六米,具有抗拉,抗撕裂,顶破等物理特性。

施工方法

- 1.首先,利用烘箱将薄膜的一侧或者是两侧进行远红外加热,把土工布

和土工膜经过导轴压在一起进行复合,随着施工手艺的不断提高,其工艺又演变出一布一膜,两布一膜,二布一膜的形式。

2.由于土工布作为土工膜的保护层,主要保护防渗层不受到损坏,所以,为了减少紫外线对它的伤害,增加它的舒缓老化的性能,良好的方法就是施工时采用埋入法进行。

3.在施工过程中,首先要找平基

面,用料径较小的砂土或者是粘土

较为合适。然后再进行土工膜的铺设。另外,土工膜不要铺设的太紧,埋入土的部分要呈波纹状,然后在铺设的土工膜上要用细沙或者是粘土铺上十公分左右的过度层。在施工时,更要避免有石块或者是尖硬的东西砸到土工膜上,防止其发生渗透。

注意事项

1.在施工时,必须采用埋入式的方法,覆盖的厚度不得低于30cm。

2.整修的放渗透系统应该由垫层,防渗层,过渡层,保护层所组成。

3.施工的土体要坚实,要防止由于不均匀所导致的沉陷,防渗范围的草皮,树根要进行完全的清除。

4.在铺设过程中,不要拉的太紧,特别是其和刚性的材料进行固定的时候,更应该留有一定的伸缩量。

5.在施工的过程中,要保护好土工膜,防止有重物,石块直接砸在土工膜上,因此,在施工时,建议采用一边铺设,一边覆盖保护层的方法。

产品特点

1.国内复合膜的宽幅为6米,我厂能生产到7米。

2.具有较强的抗穿刺的能力,摩擦系数大。

3.具有较强的耐老化的性能,可以适应较大的温度变化。

4.具有优良的抗排水的能力。

5.主要适用于垃圾处理厂,渠道,水利,化工,交通,地铁,建筑等工程。