

水泥板装饰注意事项

产品名称	水泥板装饰注意事项
公司名称	重庆绿活建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	绿活:1200*2400
公司地址	重庆市江北区建新西路34号D宗5期10幢28-1
联系电话	15826005530 18723379868

产品详情

- 1.水泥装饰板在搬运的过程中需要立起来竖直搬运，如果平着搬运的话，一旦用力不当的话，可能会造成板材损坏。
- 2.板材在存放时，底下需要有平板或托盘做铺垫，不可靠在墙边或柱子，可能会造成板材变形或损坏。板材为装饰面板，尽量存放在室内，用防尘布盖好，以防污损。如存放在室外，要用雨布盖好并做好防雨防污等措施。
- 3.基层板安装及找平时，内墙需做龙骨找平（轻钢龙骨或木龙骨），找平之后，铺上9mm厚度以上的多层板（或者木夹板、木工板、硅钙板），完成基础。或者可以用细木工板或者装饰水泥板切成12-15cm条状，按照切割板材的尺寸做成框架即可。
- 4.在切割板材时，建议使用一般木工用的圆盘锯，用一张细木工板作为台面，做个锯台，用木条固定好尺寸，推动水泥板裁切即可。台锯容易操作，并且切割的板边直线要标准些。
- 5.在水泥板反面打胶时（建议使用我们配套的建筑结构胶），操作步骤如下：胶水尖嘴用美工刀削开后，由于里面有锡箔纸密封保护，所以需用铁丝戳开，然后底部的铁圈用钳子拉掉，用普通的硅胶枪，在离水泥板边距1.5-3cm水平与垂直方向，每隔15-50cm以点状打胶或者“s状”打胶。在打胶时要注意基层和水泥板的施胶面干燥并没有灰尘。施胶完成后，将板材的有胶面贴在基层上，左右搓动板材一下，使胶水更贴合板材。
- 6.请不要使用具有渗透性和酸性的胶水（例如：硅胶、万能胶等）。在使用其他的胶水时，建议使用聚氨酯类或合成橡胶类胶水例如（太棒胶、犀利胶）。由于大部分的建筑胶水在一般情况下不具有速干性。胶水在没干透之前水泥板要用木压块在留缝处固定好，以免胶干后板材脱落或移位。大约在48-72小时胶水完全凝结后，小木块就可以拆除。
- 7.在施工安装时，板与板之间建议留缝3-8mm。留缝处可以提前刷好同色或深色的油漆，或者在铺设完毕后，用深灰色中性的填缝胶填缝即可。
- 8.板材的表面做抗污和防水处理时，需先将板面擦净，再用砂纸轻轻地打磨一遍板材，然后用干净的抹

布将板材表面擦拭干净。用专用的水泥板保护剂进行涂刷，室内建议至少一遍底漆和一遍面漆。涂刷时要涂刷均匀不要漏刷。保护剂为无色透明，但在做完防污防水处理后，板材表面颜色会有轻微的加深。