

衡水车间排风管道 红升通风管道加工

产品名称	衡水车间排风管道 红升通风管道加工
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

车间排风管道加工的环保措施：

风管加工过程会产生粉尘或纤维飞扬，现场切割风管人员必需佩戴的防尘眼罩及口罩操作，避免切割时产生的粉尘吸入体内。当天施工完毕后的剩余资料及工具应及时入库，不许随意放置。现场制造通风管道时，在切割平台1~2米处设置风扇或风机，将切割时产生的粉尘吹向通风相对良好的开阔区域，减少粉尘被制造人员的吸入及对视野的影响。风管加工中运用的氧化镁，氯化镁应妥善寄存，留意防火且不得直接在阳光下曝晒。失效的氧化镁，氯化镁及原料包装容器不得随意丢弃或熄灭，应集中堆放处置。

车间排风管道按材质分：

一般有：钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等；

车间排风管道按用途分：

一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放矿用涂胶布风筒等；

车间排风管道按形状分：

一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

车间排风管道穿越楼板、墙体的制作注意事项有哪些？

(1) 金属风道穿越楼板做法：属风道穿楼板处，应浇注或砌筑出一不小于150的台，与楼板间洞口留有50空隙，四周空隙应填塞非燃性填料，角钢框与风道铆接口当送风道穿越重要房间或火灾危险性较大的房间时，应设置防火阀。断面较小的风道也可直接穿越洞口，洞口与风管四周空隙填塞石棉绳。

(2) 金属风道穿墙做法：当水平风道穿一般墙体时。一般标准规则通风管道不宜穿防火墙和修建上的沉降缝，当必需穿过期，应做法施工，沉降缝的两边有必要加防火阀。

(3) 在风道穿越楼板或墙体时，不得在楼板和墙体内设置法兰。法兰接头宜距楼板或墙面200上，以便于装置操作。

更多了解，请咨询通风管道厂家。