

# 变形缝安装注意事项

产品名称	变形缝安装注意事项
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	型号:FM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 变形缝安装注意事项

#### 一、预留槽口处理

- 1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格、预留符合安装要求的槽口。
- 2、清理预留槽施工基面，使之达到合适的宽度、深度，并确保其平整度、直线度，以放置建筑变形装置。

#### 二、变形装置位置放样

- 1、以缝隙为中心，两侧对称按变形装置“W”值放样，弹线确定固定铝合金框架的位置。
- 2、用同样的方法确定膨胀管的位置，间距符合安装图纸要求。
- 3、将基层清扫干净。

#### 三、安装阻燃带（选配）

按设计要求安装阻燃带

#### 四、缩平安装止水带

用基层胶按300g/m<sup>2</sup>用量涂于基层和止水带表面，待胶粘剂基本不粘手时，平整铺贴、压实。当止水带需要对接时，用搭接胶按60g/m<sup>2</sup>用量涂于止水带两面，待胶充分干燥后，再涂第二度，待胶干燥至不粘手后，压平，压实。

#### 五、铝合金基座安装

- 1、根据确定的膨胀管位置，用电锤钻孔，安装膨胀管。
- 2、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。
- 3、用自攻螺丝将其固定。

#### 六、滑杆安装

将滑杆按设计间距布放，并初步固定。

#### 七、面板安装

盖上面板，用螺栓栓住。装饰型嵌入大理石或其它材料（地毯、环氧层等）。

#### 八、胶条安装

将Santoprene 橡胶嵌条卡入两侧铝金属腔内，注意是否到位。

九、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。

十、屋顶缝应特别注意接缝处理。