

康贝特卫生间隔断 绵阳卫生间隔断 雅潭松装饰材料

产品名称	康贝特卫生间隔断 绵阳卫生间隔断 雅潭松装饰材料
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

卫生间隔断配件

卫生间的隔断配件主要分为五金配件和间隔板，也是它们相互的组合搭配才能做出一个非常好的卫生间隔断。

1、卫生间隔断五金配件

可调、固定支撑脚、拉杆构件、角码、门锁构件、铰链、挂衣钩、联接件等。

2、卫生间隔断间隔板

墙边尾格板、中隔板、边板尾格板、中板、门板等。

目前，公共卫生间隔断的配件主要有PP、尼龙、铝合金、202不锈钢、304不锈钢、316不锈钢和锌合金等材质。

公共卫生间隔断尺寸标准分享

- 1、一般公共卫生间隔断尺寸标准在900(W) × 1520(D) × 2000(H)。其实尺寸都是可以灵活改变的，可以把尺寸放大点，这都不是什么困难的事。
- 2、每个大便厕位长应为1.00 ~ 1.50m、宽应为0.85 ~ 1.20m，每个小便站位（含小便池）深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70 ~ 0.80m。厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m，不得小于1.00m；双排厕位外开门走道宽度宜为1.50 ~ 2.10m。
- 3、公共卫生间尺寸中的建筑通风、采光面积与地面面积比不应小于1:8，外墙侧窗不能满足要求时可增设天窗。南方可增设地窗。公共厕所室内净高宜为3.5 ~ 4.0m。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。

浴室隔间的安装步骤

1.安装固定板。

洗手间隔墙的安装步骤和施工注意事项？将固定片的中心线画在墙中适当的位置，并在墙的中心线上相应地打几个孔，绵阳卫生间隔断，并将固定板与墙体连接起来。

2.安装调节座座。

依据事先设计的施工图，找出卫生间地面地面的位置，康贝特卫生间隔断，并画出中心线，再将底座固定；

3.安装隔离板。

将隔间板放置于调节基座上，再调整基座高度，使隔间板与墙面的固定板紧密贴合，待全部调整完毕后，不锈钢卫生间隔断，用螺钉将隔间板固定于固定板及调节座上；

4.安装拉杆。

按隔间实际长度裁切固定，管内需加圆接套及紧固连接弹簧，以确定接头平直.牢固，其相接处应在上拉固定片内，增加美观；

5.安装立柱。

将上缘拉杆固定片和L形边接合在终端立柱上，再用螺钉将此板固定在隔间板上；

6.安装门扇。

将铰链座或页鼻梁固定在柱子上，估计两三个，防水板卫生间隔断，然后再将相应数量的铰链片安装在门扇上，将自动归位的尼龙座放入铰链座中，调整位置，完成后进行活动检查。

康贝特卫生间隔断-绵阳卫生间隔断-雅潭松装饰材料(查看)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司为客户提供“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”等业务，公司拥有“品联装饰材料,卫生间隔断,集成墙板生产,”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：全经理。