

批发：1.5mm雨篷耐力板，适用于L800-1600/1.5（AA）雨阳篷

产品名称	批发：1.5mm雨篷耐力板，适用于L800-1600/1.5（AA）雨阳篷
公司名称	石家庄阿尔达建筑装饰材料有限公司
价格	84.00/件
规格参数	篷布材质:工程塑料 产地:石家庄 品牌:嘉倍德
公司地址	石家庄长安区和平东路301号
联系电话	86 311 88885990/85363170 15631130251

产品详情

篷布材质	工程塑料	产地	石家庄
品牌	嘉倍德	规格	L800-1600/1.5（豪华系列）
开启方式	手动	颜色	透明、湖蓝、绿色、茶色
材质	工程塑料		

专利产品：雨阳篷、遮阳篷

品牌：嘉倍德

规格型号：豪华/优雅/标准（600型/800型/1000型）

品质：高档雨阳篷（雨篷）遮阳篷

具有自主知识产权的嘉倍德品牌雨阳篷（雨篷、遮阳篷）是传统雨篷的更新换代产品。嘉倍德雨阳篷（雨篷、遮阳篷）是工厂化生产的组装式门窗遮阳、遮雨产品，用户只需要简单的装配安装就能够使用，不需要焊接加工。该产品美观大方，装配快捷，安装方便。

主要用途：家庭门窗、商业门窗、商品展示、广告宣传等的遮阳、遮雨。

产品规格：豪华/优雅/标准的600型、800型、1000型等多款式产品，欢迎来电垂询选购。

适用于豪华型L800-1600/1.5

图形	支架数量/支	pc耐力板（1.5mm）	专用螺栓个	外形尺寸（长×宽）单位：	适用门窗洞口宽度单位：mm	备注
----	--------	--------------	-------	--------------	---------------	----

			mm		
	795*1560		795*1560	1800-1600/1.5	十年质保

嘉倍德牌雨阳篷安装建议

800型

一、安装前的准备

- 1、对照备料清单检查配件是否一致。
- 2、需要对板材的边沿进行清理达到光滑没有毛刺，中空板两个端边的厚度调整变薄以方便插入支架（中空板与支撑架插接的边）。
- 3、铝合金装饰条的开槽：对后铝合金装饰条进行开槽处理，后条开槽宽度为20毫米。
- 4、在支撑架、前、后铝合金装饰条槽内打入适量的专用结构胶待用（视打入的胶量多少待用3-5分钟）。特别提示：打入支撑架前、后两个端点槽内的结构胶一定要饱满。
- 5、将板材插入前、后铝合金装饰条槽内固化待用。
- 6、用元挫对晾衣杆插孔进行适当调整，以方便晾衣杆插入（以杆、孔紧密为佳）。
- 7、测量定位：根据雨阳篷的尺寸在安装位置测量、划线、定位，用10毫米冲击钻头打好第一个定位孔，打孔深度不少于70毫米。

二、安装方法一（整体安装）

1、将带有前、后铝合金装饰条的板材插入支撑架并紧固前端铝合金连接杆内的紧固件。采用晾衣杆作为安装杆安装时，先根据雨阳篷支架间距在安装杆（晾衣杆）两端点适当位置处打孔，将晾衣杆（安装杆）插入插孔后用开口销子将两端锁定，组装完成。

- 1、用雨阳篷专用螺栓将雨阳篷悬挂固定在第一个孔上，然后逐点定位、打孔、安装。
- 2、初步完成安装后应对所有螺栓进行调整紧固。
- 3、对雨阳篷与墙体的接触部位打入密封胶进行防水处理。
- 4、揭掉板材的保护膜，安装完成。

三、安装方法二（单片组装）

1、先将组装好的a组雨阳篷（两个支架+一块板）悬挂固定在第一个孔上，然后逐片测量、定位、打孔，将b组（一个支架+一块板）与a组插接组合安装固定（打胶方法见安装准备），一个a组与若干个b组连接组合达到无限延伸的效果。安装完成

- 2、以此类推。

备注：雨阳篷晾衣杆可以兼作安装杆使用。

友情提示：高空作业时安全防护措施必须符合国家有关规定的要求，严禁违章操作。

石家庄阿尔达建筑装饰材料有限公司

1800型雨阳篷 遮阳篷规格：

1800-11/a组

1800-13/a组

1800-16/a组

1800-19/a组

1800-22/a组

a组是由两个支架+一块板材+全套配件组成；

b组是由一个支架+一块板材+全套配件组成。

a+b+b+b...，b组与a组共用一个支架，可以形成无限连接长度的效果，方便客户任意组合。

雨篷板材的选用：使用十年品质保证的耐力板。

板材厚度：1.5mm耐力板

主要应用于：遮阳、遮雨、环保节能、保护环境。

嘉倍德雨阳篷：祝您万事如意。

联系电话：0311-88885990 15631130251

招商（订购）热线：0311-85031446 88806882

联系人：陈经理

qq：873833922

qq:1220482863

www.aldasjz.cn.

e-mail:jiabeide@163.com