

嘉兴钢铁常温发黑剂 钢铁常温发黑剂怎么用 和润环境

产品名称	嘉兴钢铁常温发黑剂 钢铁常温发黑剂怎么用 和润环境
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

产品详情

发黑剂使用的几点说明

- 1、发黑槽、酸洗活化槽、挂具、吊兰都必须使用耐酸材料，以免过多的消耗发黑液。
- 2、水洗工序不可忽视，应尽可能用流动清水，(时间0.5~1分钟)用逆流漂洗(进水管深入槽下)，充分洗净上道工序的残液，避免上道工序的残液带入下道工序，影响使用寿命。
- 3、工作完后各道工序溶液槽均应加盖，以保持清洁。
- 4、GT-FX238脱水防锈油槽应便于排出槽底脱下的积水，槽内应有多孔铁板托住工件，以免工件沉底。

如何才能让脱漆剂的效果更好呢？除了溶液本身的原因之外，嘉兴钢铁常温发黑剂，其次在操作上也很重要，为了达到好的效果，需要注意在脱漆剂的用量与反应时间上。

- 1、用量问题。在我们需要对于一些部位的油清除时，就需要合理的使用油漆脱漆剂了，在使用中我们需要严格注意自己的操作，需要控制好使用脱漆剂的量。

当我们使用的脱漆剂过少时，就可能达不到自己想要的使用效果，但是在使用中如果用了很多的脱漆剂，就会对于其他部位的油漆造成损坏，钢铁常温发黑剂哪家好，因此在使用中要学会控制好使用的量。

氧化溶液在生产中，钢铁常温发黑剂怎么用，应定期分析和调整。也可根据氧化溶液的沸点和膜层外观进行分析判断。当溶液沸点过高时，氧化膜易形成红色挂灰，应加水稀释。当溶液沸点过低时，氧化膜的颜色不深或不发蓝，应加或蒸去多余的水分，达到工艺要求时再进行工作。

添加量（可按溶液沸点每升高1 添加10~15g/L计算）。可参照下列比例进行补加。

嘉兴钢铁常温发黑剂-钢铁常温发黑剂怎么用-和润环境由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司在五金冲压件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，和润环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱金虎。