

宁波防火门 防火门公司 侠门装饰

产品名称	宁波防火门 防火门公司 侠门装饰
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

产品详情

招是查外型，钢制防火门电焊焊接坚固，防火泥点焊遍布匀称;外表面喷漆整平光洁;合格的木制防火门外型应详细，无损坏，表面净光，无刨痕、毛边和锤印;割角、接缝应严紧整平;在规范的部位应该有商品标志、产品质量检验合格标志和质量体系认证(认同)合格标志。这两个方面仅仅危害隔热防火门品质的首要要素，也有许多其它的缘故都会危害着隔热防火门的品质，或应用中的坏习惯或者一些主要的关键点被忽视这些。这种都能给隔热防火门的常规应用留有安全风险，因此在应用维护保养隔热防火门时，一定要根据应用规范和维护保养规范实行，防火门哪家好，便于隔热防火门能具有更快的功效，进而更快的维护大家的安全性。

防火门防火门

钢质防火门常存有的产品质量问题及查验关键

自己根据近些年对钢质防火门的生产加工制做及工程项目施工现场管理工程验收工作经验，在工程建筑及应用行业经常会出现下列产品质量问题：

1、原料问题：具体采用的原料与设计或检验时的原料不相符合。如厚钢板用金属薄板替代厚钢板，热轧替代热镀锌，防火安全保温材料不填充，或用蜂窝纸芯、岩棉板替代硅酸铝纤维棉或封堵不满意，减少其产品成本。查验的关键为对比检验报告材料中技术标准之内容，填充原材料:一种方式是敲击听声音检查法，发堵的响声表明门套、门扇内有填充物，越闷表明填充的越确实;另一种方式是间隙检查法，即从门套、门扇的各孔眼(合叶孔、锁芯、插销孔、自动闭门器顺序器固定不动孔、左右透口气孔、加工工艺孔等)处查验，现阶段，销售市场上售卖的甲、乙级防火门用填充物为乳白色硅酸铝纤维棉(密度不一样，为200kg/m³以上，为160kg/m³以上)，丙级的用淡黄色的岩棉板。

如今市面上防火门有很多种多样，可是防火门安装方式都类似，仅仅由于材料的不一样略微有一些不一样，下边咱们就一起来了解一下防火门安装标准与常见问题都有哪些吧。

防火门安装标准：

- 1、室内室外门套应依据工程图纸部位和设计标高安装，防火门多少钱，为确保安装的坚固，应提早查验预埋件木砖。
- 2、木门套安装应在路面工程项目和墙面抹灰工程施工之前进行。
- 3、木门扇的安装：先明确门的打开方位及小五金型号规格、安装部位，防火门公司，对开门门扇扇口的板材的裁剪借口处可以部位及打开方位（一般为右扇为盖口扇）。查验大门口规格是不是恰当；边缘是不是方方正正，有没有窜角，查验大门口高度应量门的2个立边，查验大门口总宽应量大门口的上、中、下三点，并在扇的相对应位置画线。

将门扇靠在框带划到相对应的规格线，假如扇大，则应依据框的规格将大出的一部分刨去，若扇小应绑木板，且木条应绑在装合页的一面，用粘胶后并且用钢钉钉牢，钉帽要砸扁，顺木质纹理送进框中1—2 mm。合页槽剔好后，即安装上、下合页。安装对开门扇时，宁波防火门，应将门扇的总宽用尺量好，再明确正中间对口缝的板材的裁剪借口处可以深层。五金安装应合乎施工图纸的规定，不可忽略，一般防盗锁、把手定距地高度为95—100cm。

宁波防火门-防火门公司-

侠门装饰(推荐商家)由杭州侠门装饰有限公司提供。杭州侠门装饰有限公司是浙江 杭州 ,复合门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在侠门装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创侠门装饰更加美好的未来。