

玻璃鳞片胶泥 水性工业漆 水泥基渗透结晶防水涂料厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃鳞片胶泥 水性工业漆 水泥基渗透结晶防水涂料厂家 |
| 公司名称 | 廊坊桓瑞防腐设备有限公司 |
| 价格 | 13.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡吕固献村 |
| 联系电话 | 18830634999 13784799244 |

产品详情

水性工业漆

水性工业漆是用水来做稀释剂，不需要固化剂、稀料一些溶剂，是区别于油性工业漆的一种新型环保防锈防腐涂料。水性工业漆的优点有：（1）无毒、无味、无污染，对人体健康没有任何危害，真正做到了绿色环保；（2）不易燃不易爆，便于运输。（3）用自来水稀释，施工工具、设备、容器也用自来水清洗，大大降低了涂装成本；（4）干燥时间快，提高了工作效率，降低了劳动成本。它适用范围广泛：涉及汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、风电叶片、钢结构等行业。因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代产品。

彩钢瓦是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波形的压型板。主要适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，已被广泛应用。

1、产品概述：水性彩钢瓦翻新漆采用进口水性树脂、水性功能助剂、环保颜填料精制而成。

2、产品特点：绿色环保、优异的保光、保色性、耐候性能出色、附着力好、耐腐蚀性能优异、干燥快、施工简单方便。

3、应用范围：适用于已褪色、粉化、生锈等室外彩钢板表面涂层翻新或修补，手工或机械除锈处理及涂装，延长彩钢瓦的使用寿命。

4、注意事项：

低温施工问题：5 以下施工会出现不成膜、漆膜粉化、闪锈、返锈等现象。

露水及霜降问题：如果下午施工时间过晚，产生的露水、霜会导致漆没有完全成膜的情况下，漆膜被破坏。

运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。

施工时严禁与其它的涂料及有机溶剂混合，以防变质。

5、贮存：本产品储存在5-35 的干燥、阴凉、通风处，夏季避免阳光直射，冬季防止冻结。保质期12个月，超过储存期应先检查合格后再使用。

水泥基渗透结晶使用说明

使用范围

广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥梁、地下连续墙、机场跑道、垃圾发电厂、柱头桩基、废水处理池、蓄水池、工业与民用建筑地下室、屋面、侧浴间的防水施工，以及混凝土建筑设施等所有砼结构弊病的维修堵漏。

施工工艺

1、基层处理:防水基层面必须粗糙、干净、无污染、尘土、油脂、等物质，用水充分润湿至饱和(但无积水)，以提供充分开放的毛细管道有利于渗透，必要是应边刷边喷雾，保持基面湿润;对于问题的混凝土结构(如蜂窝麻面)，应将其剔凿到坚实的混凝土结构面并清洗干净。

2、施工工具：电动搅拌器、拌料桶、刮板、抹子、铲刀、钢丝刷、扫帚、取料桶、漆刷、滚筒、喷壶等。

3、现场配料：

先在拌料桶内放入定量清水，在搅拌状态下徐徐加入渗透结晶型材料；材料必须充分搅拌均匀，无粉团、无沉淀，涂料调配成浆糊状（在搅拌状态下有一定的粘性）。涂料搅拌均匀后应静止3~5分钟才能开始施工。配料应尽量少配，用完再配，以免干结浪费（配好的料zui好在30分钟内用完）。

涂料配制：（水灰比）

（1）、刮涂法：以0.25~0.35（水）：1（灰）的比例调制。

（2）、滚涂法（或刷涂法）：以0.3~0.4（水）：1（灰）的比例调制。

（3）、喷涂法：以0.6（水）：1（灰）的比例调制。

4、施工方法：

涂料施工方法可以采用刮板刮涂、毛刷涂刷、滚筒滚刷、泥夹抹涂、喷枪喷涂等，也可以用干粉撒法。涂刷和滚刷施工要分二次进行施工，两次施工的时间间隔为3~4小时，应正反方向来回涂刷。其他施工方法可一次完成（最好是刮涂法进行施工）。干粉撒法应在未浇注混凝土之前，先将基层润湿，再将涂料按规定用量均匀的撒在基层上，一般干粉撒法应在混凝土浇注前30~120分钟完成。干粉撒法也可将涂料撒在初凝的混凝土上，然后用抹子压实（一般不宜用干粉撒法施工）。涂料施工前应对所需施工涂料的基面进行润湿处理，但不能有明水。

5、涂层养护：

涂料施工后要求在5~8小时后对涂层进行适量的喷水保湿养护，喷水不能过多，喷水时不能有水压，更不能对涂层进行蓄水养护，一般保证涂层润湿就可以。每天对涂层进行2~3次喷水保湿养护，养护时间为2~3天。

6、材料用量与相应厚度参考

涂层平均厚度（约） 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm

用量 1.2kg / m² 1.5kg / m² 1.8kg / m² 2.3kg / m²

施工注意事项：

- （1）、涂料施工前一定要保证基面的润湿，如基层干燥必须要先对基层进行喷水润湿（但不能有明水），气温高或干燥时要边润湿边施工。
- （2）、涂料施工时应应在无雨、雪的状况下进行，施工后24小时内不能有雨淋、霜冻、烈日暴晒。
- （3）、涂料需在气温5℃以上、40℃以下正常施工。
- （4）、涂料施工完工36小时后可回填湿土，7天内均不可回填干土。
- （5）、涂料施工完工后需养护7天以后才能进行试水验收工作。

产品储存

产品应避免潮湿、雨、雾，运输中应防水碰撞，注意储存期为12个月