

镀锌岩棉板托架A代县镀锌岩棉板托架A镀锌岩棉板怎么安装

产品名称	镀锌岩棉板托架A代县镀锌岩棉板托架A镀锌岩棉板怎么安装
公司名称	安平县韬普金属制品有限公司
价格	4.50/一个
规格参数	
公司地址	安平县台城村村东南600米处
联系电话	15533821313

产品详情

1标准板规格尺寸为1200*600对角线误差小于2岩棉板用电热丝切割器或工具刀切割尺寸允许偏差为 ± 1.5 。

2网格布翻包门窗洞口、变形缝两侧等处的岩棉板上预粘网格布总宽度约200翻包部分宽度为80具体做法如下网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂然后压入80长的网格布余下的甩出备用。

3将配置好的专用粘结剂涂抹在岩棉板的背后粘结剂压实厚度约为3为保证粘结牢固粘结方法可采用条粘法和条点法。

4条粘法用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在岩棉板上条宽10厚度10中距50。

5条点法用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50厚度为10的专用粘结剂再在岩棉板分隔区内抹直径为100厚度为10的灰饼。

6将抹好专用粘结剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用粘结剂。

7岩棉板粘上墙后应用2米靠尺压平操作保证其平整度及粘贴牢固板与板之间要挤紧不得有缝因切割不直形成的缝隙用岩棉板条塞入并磨平。每粘完一块板应将挤出的专用粘结剂清除。

8岩棉板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板长局部小错缝不得小于100。