

潍坊外墙清洗妇幼保健院大理石玻璃幕墙清洗施工新院工地

产品名称	潍坊外墙清洗妇幼保健院大理石玻璃幕墙清洗施工新院工地
公司名称	山东卓高环境工程有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	卓高:1000 1000:1002 潍坊:高新
公司地址	山东省淄博市张店区人民东路10号（注册地址）
联系电话	13173100791

产品详情

施工工艺

- 1、铝板清洗：上水器沾稀释的铝板清洗液,来回涂擦铝板表面及接缝处至污渍脱落后,玻璃刮刮净表面污水,干毛巾擦净接缝处；
- 2、玻璃清洗:上水器沾稀释的玻璃清洗液涂擦玻璃表面及铝合金窗框,玻璃刮刮净表面污水,干毛巾擦净窗框及窗框周边接缝处和窗台。

3、石材清洗：上水器沾中性清洁剂涂擦石材表面,玻璃刮刮净污水或高压水冲净墙面污渍,毛巾擦净石材接缝处污渍。

工作流程

- 1、由该项目现场负责人与甲方指定负责人协调办理作业队进场的所有相关手续；
- 2、作业队由现场施工负责人带领,从甲方指定的出入口进入施工现场；
- 3、由现场负责人对现场施工的周围环境进行安全勘察,并对施工队进行口头或书面形式的安全交底；
- 4、作好施工现场安全区域的防护隔离措施；
- 5、地面安全区域的安全员就位,按放施工标识,提醒来往行人及车辆,以免第三者责任事故发生；
- 6、楼顶安全员检查主副绳的固定处及承重处的牢固性；
- 7、作业人员放好主副绳,做好安全防护后由安全员检查,如有安全隐患必须整改后方可作业；
- 8、每个作业人员的作业量横跨度2米,由上往下进行施工；
- 9、每天的工作顺序由负责人与甲方指定负责人协商后安排；

10、所有清洗工作完毕,由我方进行自我质量检查合格后,申请甲方负责人验收,不合格处应立即返工至甲方满意为止。

安全操作规程与步骤

- 1、作业前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
- 2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。
- 3、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(操作绳上)，同时坐板扣子要打紧，固死。
- 4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。
- 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢：以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品；
- 6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。
- 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
- 8、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。
- 9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。
- 10、要坚持安全、文明施工，确保工程服务质量。
- 11、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。

12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

