

700g复合土工膜两布一膜 河道防渗漏铺设

产品名称	700g复合土工膜两布一膜 河道防渗漏铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.30/平方
规格参数	断裂强度:12KN 伸长率:75% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

河道防渗治理700g复合土工膜施工前的准备工作：

- 1、复合土工膜的质量检测使用前务必对产品进行检测，产品质量不过关，之后做的任何工作都无用甚至会造成不可挽回的损失。
- 2、场地清理：对场地进行清理，保持平整。需注意的是，务必清楚一切尖角杂物，对不平整的地方进行回填或挖平。整修防渗系统应有：垫层、防渗层、过渡层、保护层组成。土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。施工时，应避免石块，重物直接砸在复合土工膜上、边施工、边铺设膜、边覆盖保护层。
- 3、剪裁为保证质量，尽量采用宽幅复合土工膜以减少现场拼接，需要剪裁的在完成后卷在钢管上，人工搬运到工作面。

河道防渗复合土工膜的铺设；

- 1、技术要求，铺设应选择干燥和晴朗天气，采用波浪形松弛方式（为方便拼接），重叠部分约为1.5%。摊开后及时拉平，要求与坡面吻合。如发现土工膜损坏，应及时修补。
- 2、铺设方法，铺设时防渗土工布不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量。渠底部分沿渠道轴线方向水平滚铺。坡道方面在坡面验收合格后，顺坡面轴线方向滚铺，与渠底丁字连接。

河道防渗复合土工膜的拼接：

1、拼接方法，土工布的拼接使用缝接，土工膜使用焊接。焊接质量是防渗功能工程的关键，因此应有技术人员现场指导。

2、焊接工艺，在一幅铺好后，将需焊接的边翻叠，二幅反向铺在上面，大约10厘米。焊接行走速度一般为一分钟两米，温度200摄氏度。

复合土工膜在施工中的固锚：

锚固沟：在河道两边要挖40*40的锚固沟，为帮复合土工膜的锚固做好了准备，用来固定复合土工膜以及保护层土工布，在保护层土工布铺好的时候，要及时用砣板压住。缓冲平台：保证了复合土工膜的平稳性，避免其下滑，在坡中央多加几个缓冲平台，同时在平台上做好锚固沟，从而来减轻复合土工膜的下拉力，保证了稳定性。复合土工膜完成铺设之后，需要使用砂袋将其压住，防止被风吹动，它的接缝位置不能够出现污物、水分以及尘土等。进行焊接的时候，需要人员进行，还要使用焊接设备进行焊接。将设备的温度和速度都要调整好。

河道防渗膜工程材料受到自然灾害以及长期运行的影响，可能会产生一定的质量问题。施工人员要严格控制水利工程的每一个防渗环节，对于出现的质量问题，要及时进行修正，避免形成渗漏面大，从而延长建筑水利工程的使用年限。

复合土工膜的采购须知：提供样品，免费拿样。样品提供产品尺寸20x20cm的小样，如需大样送检产品，请电话咨询。厂家有施工接缝队伍，如施工中遇到问题可咨询我们解决，亦可提供熟练的焊接施工和技术指导。物流发货方面，根据您采购复合膜的重量、体积等为您选择运输费用低的物流公司发货。一般情况下，现货可当天发出，定做3天内发出，量大发整车，量小发配货。厂家可为采购方提供施工的参考方案，同时可按要求对施工人员进行焊接技术指导。若采购方需要，可派工人进行施工安装。