

# 南京恒通 欧式榻榻米 高淳区榻榻米

产品名称	南京恒通 欧式榻榻米 高淳区榻榻米
公司名称	南京恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区宏运大道1818号武夷商城凌云阁922室
联系电话	13505186017 13505186017

## 产品详情

### 一、注意提前做好卧室空间的规划

卧室整体的格局是没办法改变的，但是榻榻米的位置却由你决定。卧室里的榻榻米，一般都是采用南北向。根据卧室的实际情况进行装修的。榻榻米的一侧靠着墙壁，能够让空间显得宽敞一些。这些简单的装修方法起到了很重要的作用。

### 二、注意选购或定制的榻榻米的质量

质量上的要求，也是非常重要，不可疏忽的。毕竟是卧室装修，只有高质量的榻榻米，高淳区榻榻米，才能够带来更高质量的享受，让大家的居家时光更加惬意，休息的好，第二天不论是工作还是学习，欧式榻榻米，都能元气满满。而且好的榻榻米可以用很多年，所以大家在选购的时候一定要贪小便宜吃大亏，这方面，现场定制的反反而会好些。

### 三、注意整体空间的风格搭配

虽然是榻榻米，可是有很多风格可以选择。中式风格是现如今很多人喜欢的风格，日式的也别有一番趣味，如果是时尚的年轻人，做成现代风格也不是不可能哦。

榻榻米颜色非常多，同时，卧室里其它的元素，如壁纸，地板，窗帘等等，也要注意整体的风格、材质、色彩的搭配哦。有的朋友喜欢用山水画来装饰，觉得典雅有韵味。有的人则喜欢用现代感强烈的油画、窗帘装饰，也很惊艳，这个就看个人喜好啦。

窗台一般情况下在家庭都是一个容易被忽略的的角落，容易落灰，还占空间。其实，如果窗台装修的好这一方小小的天地也可以变成小资生活的飘窗。窗户边一般都是光线好，温暖舒适的地方。在楼梯拐角处加设一个L型的榻榻米或侧卧或坐。静静的看着，窗外的风景也是另一种美。简简单单的在窗户台做

一个榻榻米的卡座，下面可以放书，上面可以作为休息区，闲暇的时候，借着阳光，阅读也是一种舒适的美。加宽了阳台飘窗的面积，打造了一个榻榻米台。一张矮桌两个坐垫一壶清茶。再小的窗户我也要拥有一个飘窗。收纳休息两不误。榻榻米式的小飘窗，几个坐垫和抱枕，一方小桌子下午茶有了新的去处。

1、榻榻米房间电源的位置。对于打算设计榻榻米的房间，在改电时要注意电源插座底边高度必须要大于45CM，正常的高度是25CM，必须提前和工人沟通好。榻榻米方案上如果有升降机，建议是在升降机的下方留出电源线，在升降机侧板上可以安装一个五孔插座。

2、地台的高度。对于不设计升降桌的榻榻米，地台高度一般设计在150mm-200mm之间。一般来说日式的榻榻米是高出地面30CM，但是对于小户型的中式榻榻米，普通地台只要高出15CM-20CM即可。但是考虑到榻榻米的地台是需要设计储物功能，此外安装升降桌的情况下，那么高度就要在35CM-40CM之间。

3、榻榻米的材质选择。从实用的角度来看，建议大家选择大芯板和指接板以及夹板，实木不推荐，太低。而中高密度板，在环保方面也有所欠缺，在制作过程中大量的胶水不利身体健康。以上五点是小编对于榻榻米的制作给出的一些建议，希望对大家有所帮助。

4、榻榻米的尺寸。对于小户型的房子，榻榻米的设计高度取决于房子的层高和所需储物空间的告诉决定的。对于层高较高小户型，比如达到3米或以上，榻榻米设计，那么选择大于40CM左右的榻榻米更具有实用性。如果层高比较矮，那么榻榻米的高度也相对减小一点。此外对于小户型榻榻米，要选择简单的吊顶设计或不做吊顶，这样整个空间才会更舒适。

5、榻榻米下面地面的处理。榻榻米独立的箱体下面都有底板，所以要看地面是否铺地板或地砖，独立箱体是可以移动的，如果确定一直不动，可以选择用水泥地面找平，不作任何处理。

南京恒通(图)-欧式榻榻米-高淳区榻榻米由南京恒通科技有限公司提供。南京恒通科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒通——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区宏运大道1818号武夷商城凌云阁922室，联系人：魏总。