

# 水洗无烟煤炭检测、煤炭灰熔融测试

产品名称	水洗无烟煤炭检测、煤炭灰熔融测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	水洗无烟煤炭:煤炭灰熔融测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

一、块煤是什么煤块煤，顾名思义就是块状的煤，是煤炭经过地下开采出来，经简单筛选后分拣出来的块状化石能源。块煤的种类按不同标准分有：

- 1、按规格分：可分为三八块煤、二五块煤等，三八块煤就是煤炭的尺寸为3cm-8cm的块煤。
- 2、按生产地区分：可分为窑街块煤、蒙煤、乌海煤等。窑街煤炭资源丰富，出产的煤易烧、火旺、温高、耐烧，尤以块煤在甘、青两省享有盛名。
- 3、按粒度分：可分为特大块煤、大块煤、中块煤、小块煤、粒煤，主要根据通过网目大小来区分。该图片由注册用户"荆湖酒徒"提供，版权声明反馈

二、块煤用途有哪些块煤发热量高，煤质好，用途十分广泛，块煤的作用主要有：

- 1、发电：我国约1/3以上的煤用于发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/（kW·h）左右，电厂利用块煤的热值，把热能转变为电能。
- 2、蒸汽机车：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/（万吨·km）左右。
- 3、建材：建材用煤约占动力用煤的10%左右，以水泥用煤量，其次为玻璃、砖、瓦等。
- 4、工业锅炉用：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。
- 5、生活用：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。
- 6、冶金：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。

三、块煤和末煤有哪些区别煤按粒度大小可分为块煤和末煤，末煤形状较小，是矿山生产的细粒的煤，多含有石片与矸石，块煤和末煤的区别主要有：

- 1、形状不同：块煤是煤炭经过地下开采而分拣出来的块状形体，末煤是煤炭开采出来后，通过筛分、洗选、去除杂质后粒度 3厘米的煤。
- 2、用途不同：块煤多用于发电、工业锅炉、生活用、冶金等领域，而末煤作为燃料通常是不合要求的，一般用于钢厂助燃。总的来说，块煤和末煤是两种形态不同的煤，块煤的煤质要更高一些。