

沈阳智能指纹锁安装 沈阳密码指纹锁安装电话

产品名称	沈阳智能指纹锁安装 沈阳密码指纹锁安装电话
公司名称	沈阳万锁开开锁公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三星 凯迪仕 德施曼
公司地址	沈阳市铁西区皇姑区和平区于洪区沈河区浑南新区大东区沈北新区苏家屯36家分店
联系电话	13898859591 13898859591

产品详情

沈阳智能指纹锁安装，沈阳密码指纹锁安装由沈阳万锁开开锁公司和沈阳市铁西区万锁开锁王店联合提供。沈阳上门安装指纹锁安装智能锁价格100元起，安装的具体费用视防盗门锁安装的难易程度和指纹锁的类型而定，老式防盗门改装指纹锁的难易度不同安装的价格也会略有不同。价格详情请您咨询我们微信发图片定价后我们师傅上门安装一步到位。

沈阳指纹锁上门安装方法教程详解

指纹锁作为家居安全的守护神，除了为我们提供了安全的保障，也为了我们提供了便利的服务，越来越多的家庭用户开始选购了指纹锁，虽然一般选购的指纹锁，商家都会免费提供上门安装服务，但是，这并不能阻挡大家对了解指纹锁安装方法的兴趣，下面小编为大家讲解一下指纹锁的安装方法及六大注意事项：

1、确定门的左右开向：

我们安装的时候，要确定开启的方向，在左内开、右内开、左外开、右外开四种，一般多数现在以右内开为主，这里我们也以这个举例，当然小伙伴们也可以选择其他方向。

指纹锁安装

2、锁体安装：

(1) .确定锁舌方向与门开方向符合，如果不是，筒舒指纹锁可以直接调整，用螺丝刀将斜舌顶起，旋转180°后松开螺丝刀让其复位即可。

(2) .然后以斜舌端为上端将锁体放入到开好的门孔中，让锁体线从上端门孔穿出门的前面，然后用螺丝将锁体锁紧固定。

(3) 将锁芯从门外侧放进锁体孔中，用锁头螺丝固定锁芯，此时锁体部分安装完成，用机械钥匙测试一

下锁体锁舌是否运转正常，随后可进行面板的安装。

指纹锁

3、面板安装：

(1) 安装面板前，按门的开向安上把手，前、后面板要与门保持平行，不能偏斜调整左右距离，使手柄与锁体的水平方向保持一致。调整上下距离使手柄与锁体的垂直方向保持一致。

(2) 先把前方杆从外侧放进锁体孔中，然后将锁体线与面板母线对插好，而公线穿过门孔到门后面，此时可把方杆弹簧放入执手孔中，把前面板的执手方孔对准前方杆套入，然后从门的内侧装上后底板并用螺丝将后底板和前面板固定在门上。

(3) 随后将后方杆从门内侧放入锁体方孔内，将弹簧放入后面板的执手孔中，并把后面板的连接线与前面板的公线对插好。

(4) 将多余的线塞入门孔里，再把前面板套入后方杆安在门上，并用螺丝锁紧。

(5) 然后装入四节5号碱性电池，即可测试整锁的安装和功能情况。

4、扣盒扣板安装：

(1) 指纹锁测试正常后，可将扣盒与扣板安装到门框上，注意分清扣板上下端方向，四方孔在上端。

(2) 然后开关门试一下扣盒与锁舌门框闭合情况是否正常。注意此时**在门内外都要有人，以防测试时门无法打开。这样我们的门锁就安装完成了。

指纹锁安装六大注意事项

指纹锁有很多问题都是因为安装不当导致的，因此，小编带大家一起了解下指纹锁安装过程中需要注意的问题。

1、因为门的开启方式不一样，安装模上开孔孔位也不一样，所以安装之前一定要先确定正确的位置。

2、锁前后体导线，插座和插头的方向确保连接正确。

3、安装之前要确定安装高度，在将安装模贴在相应的位置，用铅笔画出需开孔的位置。

4、画孔时安装模折边一定要和门框垂直，否则会造成锁体安装后不能和门保持垂直。

5、锁芯一般情况下要求安装在门厚中间位置。

6、门框开好孔后一定要将孔内的木屑或其他杂物清理干净，以防门在开关振动时将杂物掉入锁体。

总结：

通过上面写的指纹锁安装方法和六大注意事项，相信大家也简单的了解了指纹锁安装方法，指纹锁安装是一个是非常重要的过程，一般我们80%以上的指纹锁故障都是由于安装时的一些疏忽造成，所以我们在安装的过程中一定要规范安装步骤，注意上面小编提到的安装注意事项，虽然为大家提供了指纹锁安装方法，但是为了避免一些不必要的麻烦，大家千万别老拆自己家里的指纹锁来做实验。