

# 散装吸头自动装盒 胥硕仪器 武汉吸头自动装盒

产品名称	散装吸头自动装盒 胥硕仪器 武汉吸头自动装盒
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

关于移液器吸头不得不知道的一些小知识！

多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂，常见的有：

1，显色材料。在市场上俗称的蓝吸头（1000ul）和黄吸头（200ul），就是在聚中加入了相应的显色材料（我们希望的是的色母粒，而非低廉的工业颜料）；2，脱模剂。帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然，添加剂越多，在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以好是不加添加剂！但由于对生产工艺要求比较高，完全不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。

移液器吸头自动装盒设备，每小时装16盒，每次装8盒

移液器吸头盒装为什么是96支每盒？

移液器吸头盒装为什么是96支每盒？

目前，市面常见的盒装移液器吸头，为什么通常都是96支每盒，散装吸头自动装盒，而不是100支每盒呢？其实，这要从移液器说起，因为除了单通道的移液器外，市面还有相当数量的多通道移液器以便提高工作效率，通常，市面常见的多通道移液器一般有8通道和12通道两种规格，武汉吸头自动装盒，安装吸头的时候，就要求移液器吸头排列时是8的倍数同时是12的倍数，这样安装吸头就非常方便，于是移液器吸头的排列就是现在的8\*12，也就是刚好96支，这样，横着取是每次8支，竖着取是每次12支，无论是8通道还是12通道的移液器都可以用了！

对于稍具规模的实验室盒装吸头的使用量又是怎样？我们假设一个稍大的实验室，配备5~6名科研人员，按每人每天消耗10盒左右吸头计算如下：以每天使用64盒移液器吸头，每月工作2

1天，10微升吸头自动装盒，则每天的使用移液器吸头的量是16128盒，因此，对于一个稍具规模的实验室，如将盒装吸头替换为同品牌散装吸头，移液管嘴自动装盒，年吸头采购成本可节省多达64万元，至少也可节约20万以上。注意，以上两个模型还没有引入移液工作站，一个移液工作站每次就要消耗96支吸头，对于配备了移液工作站的实验室，其一天下来消耗掉的吸头要远远大于模型中的消耗量。

#### —— TipCube 移液器散装吸头智能装盒工作站

散装吸头自动装盒-胥硕仪器(在线咨询)-武汉吸头自动装盒由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司是从事“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。