

清远波纹漆施工有哪些技巧

产品名称	清远波纹漆施工有哪些技巧
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:清远市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

产品详情

清远市波纹机械漆施工有哪些技巧

波纹机械漆施工技巧1

螺丝眼做防锈处理后用油灰刮骨,接缝口用厚绷带紧贴。

波纹漆施工技巧2

波纹漆施工应做到表面平整,机械角垂直,梁角水平。

波纹漆施工技巧3

饰面板油底漆6遍(含遍封闭底漆),油面漆1遍后抛光打蜡(图纸、预算有特殊要求做法按图纸、预算施工)。

波纹漆施工技巧4

贴纸的机械面抹灰后先刷一遍防锈漆，机械板材必须纹理相对，对缝严密，阴阳角无起鼓现象。

波纹漆施工技巧5

钉子疤的腻子颜色应和机械饰面板基本一致，钉子疤填孔腻子不能内陷。

波纹漆施工技巧6

机械面抹灰不能少于3遍，油波纹漆3至4遍（含底漆一遍）

波纹漆施工技巧7

机械门弦上口与窗台下口都必须波纹漆。

波纹漆施工技巧8

抹灰前检查原机械面抹刷层是否有裂缝、空壳现象，有此现象的必须凿除并重新粉刷（大面积空壳机械面必须通知业主商量解决）。

波纹漆施工技巧9

做波纹漆前必须做好成口保护（如大理石、地砖、窗台板、厨房设备等）。

油漆施工技巧10

机械柜内如果无饰面板贴面，必须喷涂波纹漆2遍